INFLATABLE'S EXPERT

Prompt Set™ Pool
Instruction Manual

ATTENTION: READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY GUIDELINES

Prior to attempting set up of pool. A thorough understanding of these directions will help ensure a safe and efficient set-up process.

Please read carefully and save for future reference!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Guidelines for Prompt Set™ Pool Use ……..…….3 – 5

Prompt Set™ Pool Set-Up Instructions…….……..…….6 – 8

Filter Pump Assembly and Operation……...…….….9

Pool Ladder Assembly Guidelines…….…….9 – 10

In-Season Prompt Set™ Pool Maintenance and Water Care……..11 – 12

Pool Maintenance Kit Assembly and Operating Instructions……....12

Pool Vacuum assembly / operating instruction.....…….13

Pool Draining, Disassembly & Storage Instructions…….……..14

Pool Trouble-Shooting Reference Guide……..…..15

Pool Limited Warranty……...…….16

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES FOR POOL USE
Please read & understand prior to using pool.

To enhance the enjoyment of your Prompt Set™ Pool and protect the safety of those in and around the pool, **ALWAYS STRICTLY OBSERVE** the following safety and maintenance instructions:

1) It is the responsibility of the pool owner to identify and obey all local and state laws pertaining to above ground swimming pool safety PRIOR to set-up or use of the pool. These include, but are not limited to, laws on: decks, fences, barriers, covers, pool ladders, lighting, and required safety equipment. Please consult your local authorities to ensure compliance.

2) Do not use sand during setup process. If it appears that there is a need for use of a "leveling agent", then your set-up site is likely unsuitable. FAILURE TO OBEY THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.

3) Do not allow unattended Children in the pool. Always make sure that at least one responsible adult is supervising all Children and those who do not know how to swim AT ALL TIMES. Never swim / bathe in the pool alone.

4) NEVER permit diving or jumping into the pool. Never enter the pool from any decks or other raised surfaces. The water level in your pool is extremely shallow and is not suitable for these activities. Failure to heed these instructions can result in serious injury or even death.

5) Do not permit Children or adults to engage in any "rough-housing" or other aggressive sports or activity in or around the pool. Failure to observe this guideline can result in serious injury for those in and around the pool area.

6) Always maintain the proper pool safety equipment in an easily accessible area adjacent to your pool. Clearly post emergency phone numbers as well as safety advisories and rules (such as "No Jumping or Diving" and "Do Not Swim Alone"). Do not allow bathers in the pool unless the area is sufficiently bright or lighted.

7) The filter pump included with your pool is designed to remove dirt and other small particles from your pool water. However, to maintain pool water that is perfectly clear, algae free, and safe from harmful bacteria, it is VERY IMPORTANT TO ENGAGE IN A CONSISTENT REGIMEN OF CHEMICAL TREATMENT. Contact your local pool supply retailer for guidance on the safe and effective use of chlorine, shock, algaecide and other such chemicals.

8) To avoid skin and eye irritation or even injury to bathers, never add chemicals to

the pool while it is occupied. Never add any chemicals or substances to your pool if you cannot verify the exact quantity or type to add to the water. Consult a pool supply retailer for specific instructions and guidelines concerning the use of chemicals in your pool.

9) It is highly recommended that pool owners frequently test their pool water to ensure that the pH and chlorine concentration in the water is optimal for safe and enjoyable bathing throughout the season. Please consult your pool supply retailer to find a suitable testing kit and instructions on its use.

10) All equipment, including pool liner, inflatable ring, hoses, drain covers, pump body, (if included: covers, ground cloth, ladders, maintenance kit) and electrical cords should be inspected frequently for signs of corrosion, deterioration, missing or broken parts, or any other potential hazard.

11) Prompt Set™ Pools are designed to be storable, seasonal pools. If you live in a temperate area in which the pool will not be in use year-round, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that you drain your pool, clean and dry it thoroughly, and store it in a protected area for the off-season. This will help extend the life of your pool and prevent a safety hazard from developing while the pool is not in use.

12) All filtrations are in agreement with the installation standard NF C 15-100 that specify that all electric appliances located within 3.50 m for the pond and with a free access should have a low voltage supply of 12V. All electrical appliance supplied with 220V must be located at least at 3.50 meter from the edge of the pond. Consult the manufacturer for any change of one or several elements to the filtration system.

13) Your children's safety only depends on you! Risk is higher when children are under 5 years. Accidents not only happen to other people! Be ready to face it!

14) Supervise and act:
- Children supervision should be close and constant;
- Name only one safety supervisor;
- Reinforce supervision when there are several users in the swimming pool;
- Ask for personnel safety floating equipment (for people who cannot swim);
- Teach your children to swim as early as possible;
- Get your neck, arms and legs wet before you enter the water;
- Make sure you are trained in life-saving techniques, especially those for children;
- Forbid diving or jumping among young children;
- Forbid races and "rough playing" around the pool;
- Do not allow children who are unable to swim, to enter the pool without swim vest or armbands, and without adult supervision;
- Do not leave toys near or in the pool with no supervision;

- Always keep the water clear and sane;
- Store the water treatment products away from children reach.

15) Always keep:
- Accessible telephone at the poolside in order not to leave the children alone when you are on the phone;
- Buoy and pole at the poolside.

16) Moreover some equipment can contribute to safety:
- Protective barrier with the gate always shut (for example a hedge cannot be considered as a barrier);
- A manual or automatic protection cover properly installed and secured;
- An electronic detector of passage or fall, working and operational; But none of them will replace a close supervision.

17) If an accident occurs:
- Take the child out of the pool promptly;
- Call immediately for assistance and follow the advises given to you;
- Replace wet clothes by hot blankets.

18) Memorize and keep the emergency call numbers at poolside:
- Fire brigade : (18 for France);
- Samu (ER) : (15 for France);
- Anti poison center.

19) Never put the swimming pool in the open air.

PROMPT SET™ POOL - SET-UP INSTRUCTIONS

1. SITE SELECTION

It is absolutely essential to select a suitable site for your pool BEFORE attempting to fill it with any water. In order to ensure easy of set-up and enjoy hassle-free use of your new Prompt Set Pool. Please select a set-up site which *strictly* conforms to the following guidelines:

A. Ensure that the area is firm, flat (no bumps or mounds of earth) and extremely level, with a grade not exceeding 3° of slope at any point in the set-up area. **WARNING:** Pools installed on inadequately level surfaces are subject to leaking, forming irregularities, or collapse, which can result in property damage or serious injury for those in or around the pool area! **NEVER** use sand or any other leveling agent underneath the pool!



B. Make sure that the area you have selected to set-up the pool is completely free of sticks, stones, sharp objects or other foreign debris.

C. Select an area that is not directly underneath overhead power lines or trees. Additionally, make sure that the pool set-up area does not contain underground utility pipes, lines, or cables or any kind. **CAUTION:** The pool must be accessible to a 110 or 230-volt AC outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). The pool should be set no closer than 10 ft. to the power source, but no further than the length of the filter pump cord. Under no circumstances should an extension cord be used to extend the range of the connection.

D. If a ground cloth is provided with your pool kit, its use is highly recommended. The ground cloth will help protect the pool liner from damage due to weed growth, sharp objects, and debris. **CAUTION:** Please choose your set-up area carefully, as lawn and other desirable vegetation underneath the ground cloth will die. Furthermore, try to avoid setting the ground cloth in areas prone to aggressive plant and weed species, as they may grow through the ground cloth.

E. If at all possible, choose an open location on your property that is exposed to direct sunlight. This will help to warm your pool.

2. POOL SET-UP AND FILLING WITH WATER

After a suitable and carefully selected site for the pool has been determined, proceed to set up the pool according to the following directions. CAUTION: It needs 2 people (adult) to set up the pool and it will let you quickly use the pool within 30 minutes.

A. If your pool system comes with a ground cloth, carefully unfold it and place over your pre-selected pool set-up area. Make sure that the ground cloth is spread out flat and evenly, with no visible wrinkles or bunching present.

B. Place the pool atop the ground cloth (if applicable) with the hose connections towards the area you wish to place the filter pump. It is important to align the orientation of your pool towards the outlet you will use to power your filter pump. Ensure that your pump's electrical cord can safely reach your chosen electrical outlet. Finally, make sure that the drain valve opening is in an accommodating position for end of season water drainage. **CAUTION:** DO NOT DRAG THE POOL, AS IT MAY TEAR THE POOL OR CAUSE OTHER DAMAGE. We will not be held responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.



C. Carefully unfold the pool, spreading out the sides and floor to make them as smooth as possible. NOTE: For ease of set-up, it is preferable to set-up the pool on a warm, sunny day. If time permits, expose the unrolled pool to direct sunlight for 1 hour or more, so that the pool material will be more flexible during set-up.

D. Inflate the top ring, keeping it in the middle of the pool (the top ring must be kept inside the circumference of the pool bottom.) VERY IMPORTANT: The top ring should be filled to approx. 85% capacity only. DO NOT attempt to inflate the ring past this point. Excessive inflation of the top ring can cause the ring to burst or cause damage to the ring's seams.



E. Insert the included plugs on the inside of the pool into both filter pump hose connections and the drain valve connector.

F. Fill the pool with no more than 1 inch of water, then begin to smooth out any wrinkles in the floor (from inside the pool) by pushing out where the pool floor and pool wall meet; or (from outside the pool) reaching under the pool wall to grasp the pool floor and pull outward.

G. When you are satisfied that you have removed as many of the wrinkles as possible, continue filling the pool. **IMPORTANT:** BEFORE PROCEEDING with pool fill-up, verify that the site you chose is SUFFICIENTLY FLAT & LEVEL. If, after a short while of filling you notice that water is collecting unevenly, the pool is sloping excessively to one side, or if the pool appears to be oval or "egg-shaped", STOP FILLING THE POOL IMMEDIATELY, as this indicates that the site is not level enough or that the side walls have not been pushed out properly. Drain the pool and select a new set-up site. **NEVER** attempt to physically move a pool with any water still in it, as personal injury may result.

H. The pool walls will rise as you continue to fill. It is advisable to monitor the pool periodically during the filling process to make sure there are no leaks and that the pool fills evenly.



I. Continue to fill until the water has reached the BOTTOM of the inflatable ring and the sides are smooth and firm. **DO NOT** attempt to fill the pool beyond this point. **CAUTION:** Once pool is filled, do not allow bathers to jump on, lay on, or lean heavily on the inflatable ring. These actions can cause the pool to collapse!



Note: Once your pool has been filled with water for the season, take note if your pool becomes overfilled due to rainwater or accidental overfill. If this should occur, it is important to drain or bale out the excess water as soon as possible. The water level should never be higher than the bottom edge of the inflatable ring.

3. Filter Pump Assembly and Operation

At this point in the set-up process please refer to the manual enclosed with your filter pump unit. This booklet will provide you with explicit instructions on how to properly set-up and operate the filter pump that came with your specific Prompt Set Pool System. Please be advised that the filter pump is specifically intended to remove dirt and other fine particulates from your pool. The filter pump alone will not keep your pool water crystal clear and fully sanitized. In order to do so, you must apply pool chemicals to your pool water and engage in a regular cleaning regimen of skimming, vacuuming, etc.

IMPORTANT: Please make sure to keep both of the plastic intake / outtake fixtures in your pool liner plugged until you have completely assembled your filter pump.

4. POOL LADDER ASSEMBLY GUIDELINES

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES FOR POOL LADDER USE
READ CAREFULLY BEFORE USE!

IMPORTANT: MAXIMUM LOAD FACTOR
Ladder is designed to support 1 person whose maximum weight does not exceed 300 lbs.

CAUTION:

- Always ensure that the ladder is used under constant adult supervision.
- DO NOT PLAY ON THE LADDER.
- Be careful when climbing up or down, keep body centered between side rails.
- Maintain a firm grip. Use both hands in climbing.
- Only climb on ladder using footsteps.
- Do not overload.
- Do not use the ladder for any purpose other than that for which it was intended.
- Remove ladder from pool immediately after use. Store ladder in a secure place where it is not accessible from children.
- DANGER! METAL CONDUCTS ELECTRICITY! Do not allow ladder to come into contact with live electrical wires.
- Make sure ladder is fully assembled according to instructions.
- Place on a firm level surface with a secure footing. Do not use on slick surfaces where the ladder may become unstable. Do not place ladder on any surface other than firm and level ground. Do not place ladder in area where it may come into contact with opening doors.
- Ladder should be assembled by adults only.

INSPECTION

- Inspect upon receipt and before each use; never climb on a damaged, bent or broken ladder. All ladder parts must be maintained in safe working condition.
- Make sure all rivets, joints, nuts and bolts are tight and that steps, rungs, and braces are secure.
- Keep ladder clean, free from grease, oil, mud, snow, wet paint and all slippery materials. Remove shoes and leather soles which may make it more slippery to climb the ladder.
- Never make temporary repairs of damaged or missing parts.
- Destroy ladder if broken, worn, or if exposed to fire or chemical corrosion.

PROPER STORAGE

- Store ladder in safe and dry place.
- Never store any materials on ladder.
- Keep ladder clean and free of all foreign materials.

Before using this item, please read carefully the details of this manual for assembling and safety rules.

SAFETY RULES

- You must place ladder on level, firm ground.
- Only allow one person on the ladder at a time.
- The ladder MUST be installed per manufacturer's instructions.
- DANGER: No diving from ladder. No jumping from ladder.
- Face the ladder when entering or exiting pool.
- To prevent drowning – do not swim through, behind or around ladder.
- Ladder to be used only with the specific Prompt Set Pool with which it was sold.
- The maximum weight load of this ladder is 300 lbs.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

Screwdriver

CAUTION: If you use an electric screwdriver, please be careful not to touch water while assembling.

5. IN-SEASON POOL MAINTENANCE AND WATER CARE

As previously noted, your pool system comes with a highly efficient and effective filter pump, which will help keep your pool water free of suspended dirt and debris particles. However, the operation of your filter pump represents only one aspect of a total pool maintenance and water care regiment. In order to keep your pool water clean and hygienic all season long please closely adheres to the following guidelines:

A. The proper and consistent use of basic pool chemicals are required to maintain the proper pH balance in your pool water. Furthermore, the application of chemicals will help prevent the growth of harmful bacteria or algae in your pool, and assist your filter-pump in keeping your water crystal clear. Chemicals that your pool may require include but are not limited to:

1) Tabular, Granular, or Liquid Chlorine: Disinfects pool water and inhibits algae growth.
2) PH Adjusting Chemicals: These are used to correct PH level and make water more or less acidic.
3) Algaecides: These chemicals are formulated to remove algae.
4) "Shock" (Super chlorinator): Eliminates certain organic and other combination compounds that can affect water clarity.

In order to obtain specific details on the use of chemicals, please consult a local pool supply retailer and provide them with the volume of water in your specific pool, and if desired, a sample of your pool water. This will enable them to properly instruct you on: 1) which chemicals to purchase, 2) what quantities of chemicals to purchase, and 3) how to use specific chemicals safely and effectively.

B. Never let chlorine come into direct contact with the pool liner until it has completely dissolved. This means that granular or tabulated chlorine is first dissolved in a bucket of water before applying to pool water, and likewise, liquid chlorine is slowly and evenly poured into pool water from various locations around perimeter of pool.
DANGER: NEVER add water to chemicals. INSTEAD, always add chemicals to water. Also, never mix separate chemicals together, rather, add chemicals to the pool separately and allow them to circulate throughout the pool before adding additional types of chemicals.

C. We recommend that you purchase a test kit, and frequently test your pool water to make sure that your PH balance and chlorine levels are optimal. Your local pool supply retailer can provide information on purchasing and using a test kit that is most suitable for your needs. NOTE: Excessive chlorine levels or low (acidic) pH levels can damage your pool liner, so please take corrective action as soon as possible if testing reveals either condition.

D. The tasks of removing larger debris from your pool and keeping the inside of the pool liner clean are simplified by using a Prompt Set Pool Maintenance Kit, which includes a leaf skimmer and garden hose powered vacuum. Maintenance Kits are included as a bonus feature in larger Prompt Set Pool Systems, and can also be purchased separately as an accessory.

E. Check your filter-pump cartridge every two weeks (or more frequently during periods of heavy usage) to verify whether it needs to be cleaned or replaced. If your cartridge is no longer white in color, attempt to spray it clean with a strong blast of water from your garden hose. If your cartridge cannot be cleaned in this manner, the cartridge must be replaced. Failure to frequently clean and/or replace your cartridges will affect the effectiveness of your filter pump and could shorten its useful life.

F. Lastly, the following two tips are simple ways to help prevent dirt and grime from getting into your pool water in the first place:
1) Remind your family and friends to always hose or rinse off any dirt or tanning oil from their hands, feet, and body prior to entering the pool.
2) If your pool system included a cover, try to keep your pool covered at all times when not in use. This will help keep the wind and other elements from depositing dirt and debris in your pool, and will also prevent excess rainwater from overfilling your pool.

WARNING: Non-respect of the maintenance rules may result in serious hazards for health and especially for the children.

POOL MAINTENANCE KIT ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING ASSEMBLY.

POOL SKIMMER ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. The pool skimmer uses the same shaft pieces as the pool vacuum.
2. The skimmer net has a plastic spring (M-4) that connects to the bottom shaft. Align the plastic spring located inside the net with the holes drilled in the shaft. Gently squeeze together the plastic spring tips so that the shaft slips onto the net and the spring “POPS” into the pre-drilled holes.
3. Gently sweep the surface of the pool with the skimmer net removing floating leaves, etc.

POOL VACUUM OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the garden hose to the water spigot and turn on the water

NOTE: The water pressure varies in each community so testing will have to be done to find the correct hose water pressure for optimum cleaning.

2. In soft gentle strokes "sweep" the entire bottom surface of the pool until it is clear of debris.
3. Turn water "OFF", remove the pool vacuum from the pool, disconnect and place the garden hose in a safe area.
4. Untie, empty and clean the debris collection bag. Allow the debris bag to air dry. Re-tie the collection bag on to the cleaning head.
5. Store the pool vacuum in an area where it will not be a safety hazard.

POOL VACUUM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the shaft pieces by inserting them one into another.
2. The cleaning head (M-3) has a plastic spring (M-4) that connects to the bottom shaft. Align the plastic spring located inside the cleaning head with the holes drilled in the shaft. Gently squeeze together the plastic spring tips so that the shaft slips onto the cleaning head and the spring "pops" into the pre-drilled holes.
3. Remove paper protector sleeve from brush (M-6) and snap into locked position on underside of cleaning head (M-3).
4. Tie the debris collection bag (M-2) onto the cleaning head opening opposite from the garden hose connection, as you would tie shoelaces.
5. Depending on the type of garden hose connect the hose to the side opposite the debris bag.

IMPORTANT: The flat washer (M-5) must be placed into coupling before garden hose is connected.

6. Secure hose to pole by inserting into hose clamp (M-1) included with kit.
7. The pool vacuum is now ready to use.

6: PUTTING YOUR POOL AWAY FOR THE OFF-SEASON (DRAINING, DISASSEMBLY, AND PROPER STORAGE)

A. Make sure that the electricity source to the filter pump has been disconnected.

B. Check to ensure that the drain plug is firmly inserted on the inside of the pool.

C. Attach your garden hose to the hose adapter, and placing the other end of the hose in an area where the water can drain safely, such as a storm drain or street gutter. Remember that because water always finds its own level, the end of the hose must be lower in elevation than the pool to ensure complete drainage.

D. Insert the attached plugs into the inlet and outlet fixtures, on inside of pool, and then disconnect the filter pump hoses.

E. Attach the hose adapter to the drain outlet by turning adapter in a clockwise direction.

F. Open the drain plug on the inside of the pool and the water will begin to drain immediately.

WARNING: Do not let your children stand at downfold and face the water outlet during the drainage. The water current may sweep your children.

G. Disconnect the hose and adapter when finished.

H. Replace the drain plug on the inside of the pool.

I. Be sure that the pool liner is completely dry before folding the pool for long-term storage. Leaving the pool exposed to sunlight for a few hours will clean and speed the drying process and make it easier to fold the pool for storage. (Never attempt to fold or stow a pool that is not completely dry as this could lead to a proliferation of mold or mildew build-up during the time the pool is in storage.)

J. Remember, proper off-season storage is critical to protect your investment in your Oval Steel Set Pool. Once drained and dry, your pool should be carefully folded and wrapped in a ground cloth (if available) or other similar protective tarp-like material. The pool and all applicable accessories such as the pump, cover, ground cloth, ladder, hoses, clamps, and hardware should be kept together and stored indoors, in a reasonably warm, dry and weatherproof location.

Prompt Set™ Pool

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	DESCRIPTION	CAUSE	REMEDY
FILLED POOL IS NOT ROUND	• Pool has taken on an oval, rectangular or "egg-like" shape. • Pool appears to slope to one side or pool water depth is uneven.	• Wrinkles in bottom of liner were not adequately smoothed out prior to filling. • Side walls were not properly "pushed out" as pool was filled, causing circumference of top ring to be outside that of the pool's side walls. • Pool is resting on bumpy or sloping ground.	• Drain pool to a 1" water depth and then smooth out as many wrinkles as possible. • Drain pool to a 1" water depth and then push out side walls until they are outside of the circumference of the top ring. • Make sure ground underneath pool is very flat, level and free of any mounds of soil.
COLORED WATER	• Water turns blue, brown, or black when first treated with chlorine.	• The chlorine is oxidizing minerals in your water. This commonly occurs with water from different sources.	• Adjust pH to recommended level. • Run filter until water is clear. • Regularly clean cartridge.
PARTICALS SUSPENDED IN WATER	• Water looks "milky" or cloudy.	• "Hard Water" caused by an elevated pH. • Chlorination is inadequate. • Foreign debris in water. • Bathers are not cleaning their feet prior to entering pool.	• Adjust pH. Check with a swimming pool supply retailer for correct water treatment. • Ensure proper chlorine level. • Clean or replace your filter. • Spray off dirt with a high-pressure hose before entry.
PERSISTENT LOW WATER LEVEL	• Pool appears to be losing water on a daily basis.	• Tear or hole in pool liner. • Tear or hole in a filter pump hose. • Hose clamps are too loose. • Evaporation from high summer temperatures.	• Locate damage and repair with the included patch kit. • Repair or replace hoses. • Tighten all hose clamps. • Keep pool covered when not in use.
ALGAE	• Water has greenish tint. • Green, brown or black spots appear on pool liner. • Pool bottom is slippery and/or an unpleasant odor is present.	• Algae is present.	• Apply "shock" treatment (super-chlorinator). Check pH and adjust to an appropriate level per your local pool supply retailer. • Vacuum or lightly scrub pool liner. • Test water often to maintain proper chlorine levels.
POOL WATER IS COOL	• Water is not warming to a comfortable swimming temperature.	• Pool was set up in an excessively shady or tree lined area. • Heat is escaping from pool water.	• Relocate pool to a more open location where it can get maximum exposure to sunlight during peak daylight hours. • Keep your pool covered whenever it is not in use.

LIMITED WARRANTY
Prompt Set™ Pool

ATTENTION CUSTOMER - Please read this statement carefully and keeps your original store receipt along with this warranty certificate at all times. Your receipt is required as proof of purchase and to verify the length of your pool ownership.

We warrant all components contained in this Prompt Set™ Pool (excluding the filter pump unit*) against defects in materials and workmanship under normal use and service, for a period of 180 days from the date of purchase for the original owner only. If any of the components have been consumer-replaced, damaged, or misused, the corresponding warranty on those components is invalidated. In this situation, you will be advised of the cost of replacement parts and processing instructions. Please register warranty within 30 days of purchase on www.jilong.com in order to validate your warranty.

If a verifiable manufacturing defect is found during the relevant time period, we agree to repair or replace at its option any Prompt Set™ Pools under warranty provided proper proof of purchase is presented.

This limited warranty is not valid if the pool is used for commercial purposes, or if the damage is caused by an accident, an act of God, consumer misuse, neglect or abuse, vandalism, improper use of chemicals, exposure to extreme weather conditions or negligence during pool set up or disassembly.

We cannot be held responsible for the cost of installation (including water), labor, or transportation expenses incurred due to the replacement of defective parts. This limited warranty, furthermore, does not cover any unauthorized alterations to the pool system.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44, 00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

** Please see the manual enclosed with your filter pump for specific filter pump warranty information.*

INFLATABLE'S EXPERT

Manuel d'instructions de la piscine Prompt Set™



ATTENTION : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
avant d'essayer d'installer la piscine. Une compréhension approfondie de ces directives vous permettra d'installer la piscine efficacement et en toute sécurité..

Veuillez lire attentivement et conserver pour référence ultérieure!

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes relatives
à l'utilisation de votre piscine Prompt Set™ .. ……..……..... 19-21

Piscine prompt Set™ - instructions d'installation ……..... 22-23

Montage et fonctionnement de la pompe à filtre …..……. 25

Montage de l'échelle de la piscine .....……..…… 25-26

Maintenance de la piscine et entretien de l'eau en été.....….. 27-29

Instructions de montage et de fonctionnement
du kit de maintenance de la piscine .....……...……. 29

Instructions de fonctionnement et de montage
de l'aspirateur de la piscine .....……..... 29

Instructions de vidange, de démontage et de
stockage de la piscine .....……...…… 30

Guide de dépannage 31

Garantie limitée de la piscine ……. ... 32

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RELATIVES À L'UTILISATION DE VOTRE PISCINE

Veuillez lire attentivement la notice et en comprendre tous les points avant d'utiliser la piscine

Pour un plus grand plaisir et une sécurité optimale des personnes à l'intérieur et autour de la piscine Prompt Set™, RESPECTEZ TOUJOURS les consignes de sécurité et d'entretien ci-dessous :

1) Le propriétaire de la piscine est responsable de la prise de connaissance et du respect de toutes les lois, nationales ou locales, relatives à la sécurité autour des piscines hors-sol, AVANT d'installer ou d'utiliser la piscine. Celles-ci comprennent mais ne se limitent pas aux lois sur : les decks, les haies, les barrières, les bâches et tapis de protection, les échelles de piscine, l'éclairage, les équipements de sécurité requis. Veuillez consulter les autorités locales pour vérifier la conformité à ces lois.

2) N'utilisez jamais de sable lors du processus d'installation. Si un « agent de nivellement » s'avère nécessaire, cela signifie que le site où vous avez prévu d'installer votre piscine ne convient pas. LE NON-RESPECT DE CETTE MISE EN GARDE PEUT ÊTRE À L'ORIGINE DE BLESSURES GRAVES.

3) Ne laissez pas d'enfants sans surveillance utiliser la piscine. Assurez-vous À TOUT MOMENT de la présence d'au moins un adulte responsable pour surveiller les enfants ainsi que les personnes ne sachant pas nager. Ne nagez ou ne vous baignez jamais seul dans la piscine.

4) Il est ABSOLUMENT interdit de plonger ou de sauter dans la piscine. N'entrez pas dans la piscine à partir de decks ou toute autre surface surélevée. Le niveau d'eau dans la piscine est extrêmement bas et ne convient absolument pas à ce type d'activité. Le non-respect de ces recommandations peut causer des blessures graves, voire la mort.

5) Ne laissez pas d'enfants ou d'adultes entamer des parties de bagarre ou de bousculade ou d'autres sports et activités agressifs dans ou autour de la piscine. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures graves sur les personnes se trouvant à l'intérieur et autour de la piscine.

6) Conservez toujours le matériel de sécurité relatif à la piscine dans un endroit facilement accessible et à proximité de votre piscine. Placez en évidence les numéros d'urgence ainsi que les conseils et règles de sécurité (telles que « Ne pas sauter ou plonger » ou « Ne pas rester seul dans la piscine »). Ne permettez pas aux baigneurs de nager dans la piscine si la luminosité est trop faible.

7) La pompe à filtre intégrée à votre piscine est conçue pour éliminer la saleté et autres petites particules présentes dans l'eau. Cependant, afin de maintenir l'eau de votre piscine parfaitement claire, sans algue ni bactérie nocive, il est ESSENTIEL DE PROCÉDER RÉGULIÈREMENT À UN TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU. Contactez votre revendeur de piscines qui vous conseillera sur l'utilisation sans risque du chlore, d'un produit de choc, des algicides et autres produits chimiques utiles.

8) Afin d'éviter toute irritation de la peau ou des yeux, ou toute blessure sur les baigneurs, n'ajoutez jamais de produit chimique dans la piscine en présence d'une personne. N'ajoutez jamais de produit ou substance chimique à l'eau de votre piscine s'il vous est impossible de vérifier la quantité ou le type exact à ajouter. Consultez un vendeur de piscines pour obtenir les instructions et indications particulières relatives à l'utilisation de produits chimiques dans votre piscine.

9) Il est fortement conseillé aux propriétaires de piscines d'analyser fréquemment l'eau de leur piscine afin de s'assurer du pH et de la concentration optimale en chlore pour une utilisation en toute sécurité tout au long de la saison. Veuillez contacter le vendeur de piscines le plus proche de chez vous ; il vous proposera un kit d'analyse adapté et vous remettra les consignes d'utilisation relatives à votre type de piscine.

10) Tout le matériel, y compris le revêtement de la piscine, l'anneau gonflable, les tuyaux, les bâches, la pompe (et s'ils sont fournis, le tapis de protection, les échelles, le kit d'entretien) ainsi que les cordons d'alimentation électrique doivent être vérifiés fréquemment, afin de déceler d'éventuels signes de corrosion, de détérioration, les pièces abîmées ou manquantes, ou tout autre élément représentant un danger potentiel.

11) Les piscines Prompt Set™ ont été conçues pour être stockées facilement et utilisées de façon saisonnière. Si vous vivez dans une région tempérée où votre piscine ne pourra être utilisée toute l'année, il est **VIVEMENT RECOMMANDÉ** de vider, puis nettoyer et sécher votre piscine avant de l'entreposer dans un endroit protégé pendant l'hiver. Ces conseils permettront d'augmenter la durée de vie de votre piscine et éviter la propagation des risques alors que celle-ci n'est pas utilisée.

12) Tous les filtrages sont conformes aux installations standards NF C 15-100l spécifiant que l'installation électrique à une distance de 3.50 m de la piscine et de libre accès doit être de voltage faible : 12V. Toute installation électrique de 220V doit être située à au moins 3.50 mètres du bord de la piscine. Demander conseil au fabricant pour tout changement d'un ou plusieurs éléments du système de filtrage.

13) La sécurité de vos enfants dépend de vous! Les enfants de moins de 5ans courent un plus grand danger. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres! Soyez prêts à les affronter!

14) Encadrez et agissez:
- La surveillance des enfants doit être constante et attentive;
- Désigner un seul surveillant;
- Ne laisser aucun jouet dans ou près de la piscine sans surveillance;
- Augmenter la vigilance lorsque plusieurs enfants se trouvent dans la piscine;
- Munissez vous d'un équipement de sauvetage (pour les personnes ne sachant pas nager;
- Enseignez à nager à vos enfants le plus tôt possible;
- Mouillez vous la nuque, les bras et les jambes avant d'entrer dans la piscine;
- Assurez vous d'être entraînés aux techniques de premier secours, en particulier celles visant les enfants;
- Interdisez aux jeunes enfants de plonger ou de sauter de la piscine;

- Interdire les courses et autres jeux agité autour de la piscine;
- Ne pas laisser les enfants ne sachant pas nager entrer dans la piscine sans gilet, bouée ou brassards, et sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours maintenir l'eau saine et claire;
- Mettre les produits d'entretien de la piscine hors de la portée des enfants.

15) Toujours Garder:
- Accessible le téléphone près de la piscine pour ne pas laisser les enfants sans surveillance lors d'une communication téléphonique;
- Bouée et Perche près de la piscine.

16) De plus, certains équipements ne peuvent aider au sauvetage:
- Une barrière protectrice avec la porte toujours fermée (par exemple une haie ne peut être considérée comme étant une barrière);
- Une couverture de protection automatique ou manuelle installée convenablement;
-Un détecteur électronique de mouvement, fonctionnel et opérationnel; Mais aucun de ces appareils ne remplace une surveillance rapprochée.

17) En cas d'accident:
- Sortir rapidement l'enfant de la piscine;
- Appeler immédiatement les secours et se conformer à leurs consignes;
- Remplacer les vêtements mouillés par des couvertures chaudes.

18) Mémoriser et garder le numéro des Secours près de la piscine:
- les Pompiers : (18 pour la France);
- Le Samu (ER) : (15 pour la France);
- Le centre anti poison.

19) Ne jamais laisser la piscine en plein air.

PISCINE PROMPT SET™ - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Il est absolument indispensable de choisir un endroit convenable pour votre piscine AVANT de commencer à la remplir d'eau. Pour vous assurer une installation aisée et une utilisation sans contrainte de votre nouvelle piscine, nous vous conseillons vivement de choisir un endroit qui répond *en tous points* aux recommandations ci-dessous :

A. Vérifiez que la surface choisie est uniforme, plate (pas de bosse ou de monticules de terre) et uniforme, avec une pente maximale de 3° sur toute la surface. **ATTENTION :** une piscine installée sur une surface inadaptée est susceptible de fuir, de se déformer ou encore de s'effondrer, ce qui pourrait provoquer des dommages sur votre propriété et blesser gravement les personnes qui se trouvent dans et autour de la piscine ! N'utilisez **JAMAIS** de sable ou tout autre agent de nivellement sous la piscine !



B. Vérifiez que la zone que vous avez choisie pour installer la piscine ne présente pas de morceaux de bois, de cailloux, d'objets coupants ou autres débris étrangers.

C. Choisissez un endroit qui ne se trouve pas directement sous des lignes électriques ou sous un arbre. Vérifiez également que l'endroit choisi pour l'installation ne se trouve pas au-dessus de canalisations, lignes électriques ou câbles de quelque sorte que ce soit. **ATTENTION :** la piscine doit être raccordée à une alimentation en 110 ou 230-volt C.A. protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Ne placez pas la piscine à moins de 3 mètres de la source d'alimentation électrique, ni à une distance supérieure à la longueur du tuyau de la pompe à filtre. N'utilisez en aucun cas une rallonge électrique.

D. Si un tapis de protection est fourni avec la piscine, son utilisation est vivement recommandée. Le tapis protègera le revêtement de la piscine des détériorations dues aux mauvaises herbes, aux objets coupants etc. **ATTENTION :** choisissez votre zone d'installation avec soin. La pelouse et toute autre forme de végétation se trouvant dans cette zone ne pousseront plus. Évitez également de placer le tapis de protection dans une zone sujette aux plantes et mauvaises herbes très vivaces. Elles pourraient pousser au travers du tapis.

E. Dans la mesure du possible, préférez une zone ouverte et exposée au soleil. Le réchauffement de l'eau en sera facilité.

2. INSTALLATION ET REMPLISSAGE DE LA PISCINE

Après avoir procédé au choix judicieux de l'emplacement de votre piscine, vous pouvez procéder à son montage en suivant les instructions ci-dessous. PRUDENCE: l'assemblage de la piscine nécessite 2 adultes. L'usage de la piscine peut se faire après 30mn.

A. Si votre piscine vous a été fournie accompagnée d'un tapis de protection, dépliez-le délicatement et placez-le sur la zone choisie pour installer votre piscine. Vérifiez que ce dernier est bien à plat, sans pli ou torsion.

B. Placez la piscine sur le tapis de protection (le cas échéant), les raccords de tuyaux en direction de la zone où vous avez prévu d'installer la pompe à filtre. Veillez à bien aligner la piscine avec l'installation électrique à laquelle vous allez raccorder la pompe à filtre. Vérifiez ensuite la bonne distance du cordon d'alimentation électrique. Vérifiez enfin que la valve de vidange de la piscine se trouve dans une position pratique pour vider l'eau à la fin de la saison. **ATTENTION:** DÉPLACER LA PISCINE POURRAIT L'ENDOMMAGER OU PROVOQUER D'AUTRES DÉGÂTS. Nous ne saurons être tenus responsables des dommages causés à la piscine suite à une mauvaise manipulation des éléments ou au non respect des recommandations ci-dessous.



C. Dépliez soigneusement la piscine, en commençant par les côtés puis le plancher et lissez-les le plus possible. REMARQUE : pour plus de facilité, il est préférable d'installer la piscine par une journée chaude et ensoleillée. Si vous disposez de temps, exposez la piscine au soleil pendant au moins une heure, de façon à assouplir les matériaux et faciliter ainsi l'installation.

D. Gonflez l'anneau supérieur, en le maintenant au centre de la piscine (il doit rester dans la circonférence du plancher de la piscine). REMARQUE TRÈS IMPORTANTE : ne gonflez l'anneau supérieur qu'à 85 % de sa capacité. NE le gonflez PAS au-delà. Un surgonflage pourrait faire exploser l'anneau ou endommager ses coutures.



E. Introduisez les prises fournies à l'intérieur de la piscine, dans les raccords tuyaux de la pompe à filtre et de la vanne de vidange.

F. Remplissez la piscine avec au maximum 2 ou 3 cm d'eau, et lissez tous les plis du plancher (à l'intérieur de la piscine) en les repoussant vers les bords, ou (à l'extérieur de la piscine) en tirant sur les rebords du plancher de la piscine.

G. Une fois tous les plis effacés, poursuivez le remplissage de la piscine. IMPORTANT: AVANT DE POURSUIVRE, vérifiez que l'endroit que vous avez choisi pour installer la piscine est SUFFISAMMENT PLAT ET UNIFORME. Si après quelques temps vous remarquez que le niveau de l'eau monte de manière inégale, cela signifie que la pente est trop importante sur un côté. Si la piscine vous semble prendre une forme ovale ou en œuf, CESSEZ IMMÉDIATEMENT LE REMPLISSAGE. L'endroit choisi ne convient pas à la piscine ou ses parois n'ont pas été repoussées correctement vers l'extérieur. Videz la piscine et choisissez un nouvel endroit. N'essayez JAMAIS de déplacer physiquement une piscine contenant de l'eau. Vous pourriez vous blesser.

H. Les parois de la piscine se dressent au fur et à mesure de son remplissage. Nous vous conseillons de surveiller régulièrement votre piscine lors de son remplissage, afin de vérifier l'absence de fuite et le remplissage uniforme.



I. Poursuivez le remplissage jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la PARTIE INFÉRIEURE de l'anneau et que les parois soient tendues. **N**'essayez **PAS** de la remplir au-delà. **ATTENTION :** une fois la piscine remplie, interdisez aux baigneurs de sauter ou de s'appuyer lourdement sur l'anneau. Ils pourraient provoquer l'effondrement des parois de la piscine !



Remarque : une fois votre piscine remplie d'eau pour la saison, vérifiez que le niveau n'augmente pas trop à cause des eaux de pluie ou par inadvertance. Le cas échéant, pensez à la vidanger ou éliminer le trop-plein dès que possible. Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser la partie inférieure de l'anneau.

3. MONTAGE ET FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À FILTRE

A ce stade du montage veuillez vous référer au manuel d'explication contenu avec la pompe. Il est destiné à vous guider dans la façon de mettre en place et d'installer le filtre par des explications explicites et qui varient en fonction de la spécificité de votre piscine. Le filtre est destiné à nettoyer les impuretés qui se trouvent dans votre piscine. Le filtre seul ne peut suffire à entretenir efficacement la clarté de votre eau ; dans ce but, vous devez appliquer régulièrement des produits chimiques à l'eau de votre piscine.

IMPORTANT : assurez vous de la conservation des plastiques internes et externes du liner de votre piscine jusqu'à l'assemblage complet de votre pompe à filtre.

4. MONTAGE DE L'ECHELLE DE LA PISCINE

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'USAGE DE L'ECHELLE DE PISCINE
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION !

IMPORTANT: CHARGE MAXIMUM

L'échelle est destinée à supporter 1 personne dont le poids maximum n'excède pas 135 Kg.

ATTENTION:

- toujours s'assurer que l'échelle est utilisée sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas jouer sur l'échelle.
- Faire attention en montant et en descendant, garder le corps au centre, entre les appuis.
- Maintenir fermement. Utiliser les deux mains pour monter ou descendre.
- S'accrocher uniquement à l'échelle pour utiliser les marches.
- Ne pas surcharger
- Ne pas utiliser l'échelle dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Enlever l'échelle de la piscine immédiatement après l'usage. Le ranger dans un endroit inaccessible aux enfants.
- DANGER ! LE MÉTAL VÉHICULE L'ÉLECTRICITÉ. Ne pas permettre que l'échelle soit en contact direct avec des conduits électriques.
- Assurez-vous que le montage de l'échelle soit dûment terminé.
- Placer l'échelle du coté où on a pied sur une surface plane. Ne pas placer l'échelle dans un endroit qui communique avec des portes ouvertes.
- Le montage de l'échelle devrait être effectué par des adultes uniquement

VÉRIFICATIONS :

- Vérifier après réception et avant tout usage ; ne jamais grimper sur une échelle défectueuse ou cassée. Toutes les composantes de l'échelle doivent être maintenues dans un état propre à l'utilisation.
- S'assurer que tous les rivets, joints, vices et boulons soient serrés et que les marches, barreaux et bretelles soient sécurisés.
- Maintenir l'échelle propre, sans graisse, huile, boue, neige, peinture fraîche et autre matériau glissant. Oter toute chaussure ou sandale glissante.
- Ne jamais bricoler temporairement une cassure.
- Détruire l'échelle si elle est cassée, usée, brûlée ou exposée à la corrosion de matériaux chimiques.

RANGEMENT DU MATÉRIEL :

- Ranger l'échelle dans un endroit sec et en toute sécurité.
- Ne jamais mélanger d'autres outils avec l'échelle.
- Isoler l'échelle de tout autre matériau étranger.

Avant d'appliquer cette information, veuillez lire attentivement les explications détaillées contenues dans le manuel pour l'assemblage et observer les mesures de sécurité.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Vous devez placer l'échelle en hauteur, sur la terre ferme.
- Une personne à la fois doit être autorisée à se trouver sur l'échelle.
- L'échelle doit être installée sous la surveillance ou par des manufacturiers.
- DANGER : ne pas plonger de l'échelle. Ne pas sauter de l'échelle.
- Toujours se situer en face de l'échelle pour entrer ou sortir de la piscine.
- Pour prévenir toute noyade- ne jamais passer à travers l'échelle, derrière l'échelle ni nager autour de l'échelle .
- L'échelle ne peut être utilisée qu'avec le modèle spécifique de piscine arrondie à bordure métallique avec lequel elle a été vendue.
- Ladder to be used only with the specific Prompt Set Pool with which it was sold.
- Le poids maximum que peut supporter l'échelle est de 135 Kg.

OUTILS NÉCESSAIRES A L'ASSEMBLAGE : ***Tournevis***

ATTENTION: si vous utilisez un tournevis électrique, évitez le contact de l'eau pendant l'assemblage.

5. MAINTENANCE DE LA PISCINE PENDANT UTILISATION ET SOIN DE L'EAU

Comme il a été précédemment indiqué, votre modèle de piscine contient un système très performant de pompe à filtre destiné à nettoyer votre piscine de tout débris et petites saletés et résidus. Néanmoins, ce filtre ne représente qu'un aspect du nettoyage de votre piscine. Pour maintenir une eau claire et propre, veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage suivants:

A. Une utilisation propre et adéquate de produits chimiques est nécessaire pour le maintien de la qualité de l'eau et du PH de la piscine. De plus, l'application de ces produits chimiques aide à prévenir l'apparition d'algues et autres bactéries au sein de votre piscine, et assiste votre pompe à filtre à maintenir une eau cristal et claire. Parmi ces produits vous pouvez utilisez les suivants (liste non exhaustive):

1) Tabular, Granular et chlore liquide : désinfectent l'eau de votre piscine et prévient la pousse d'algues.
2) Les produits ajusteurs de PH : sont destinés à corriger le niveau du PH et à rendre l'eau plus ou moins acide.
3) Anti algues : pour empêcher l'apparition d'algues.
4) « Shock » (superchlorinator) : élimine certains composants organiques et combinés pouvant affecter la clarté de l'eau.

Si vous voulez obtenir plus de détails sur l'utilisation des produits chimiques, veuillez vous adresser à votre détaillant fournisseur de piscine de votre région en l'informant du volume d'eau contenu dans votre piscine, de manière spécifique , et dans la mesure du possible, fournir un échantillon de l'eau de votre piscine. Cela permettra aux professionnels de vous indiquer : 1) quels produits chimiques acheter 2) pour quelle quantité et 3) comment les utiliser en toute sécurité et efficacité.

B. ne jamais mettre en contact le chlore avec le liner de la piscine tant que le produit n'a pas été dissout.il faut donc, au préalable faire dissoudre la tablette de chlore dans un récipient d'eau avant de le verser dans la piscine, ainsi le produit se dissolve dans la piscine de façon éparse.

DANGER: ne jamais ajouter d'eau aux produits chimiques. EN REVANCHE veillez à toujours ajouter des produits d'entretien à l'eau de votre piscine. Ne jamais mélanger différents produits directement. Mais verser les différents produits directement dans l'eau de la piscine et attendre entre les différents versements que le produit se dissolve dans toute la piscine.

C. Nous vous conseillons d'acquérir un kit de test de l'eau, et de procéder régulièrement au test afin de vous assurer de l'optimisation de votre eau en PH et acidifiants. Vous pouvez demander conseil à votre vendeur détaillant de piscines sur le modèle le plus approprié à acquérir et sur la façon de procéder au test.
ATTENTION: trop de chlore ou un PH trop faible peut endommager le liner de votre piscine, c'est pourquoi il faut rectifier votre eau, au plus vite, dans de telles conditions.

D. les fonctions d'évacuation des impuretés et de maintenance de l'eau dans le liner de votre piscine seront simplifiées par l'emploi d'un *Kit de maintenance pour piscines arrondies à encadrement métallique*, qui contient un broyeur de feuilles et un aspirateur à moteur. Ce kit de maintenance peut se trouver en supplément dans certains modèles de piscine vendu en kit, mais peut s'acheter séparément au rayon accessoire.

E. Vérifier le filtre toutes les deux semaines (ou plus si l'utilisation est intense) et s'assurer qu'il n'a besoin d'être nettoyé ou remplacé. Si la cartouche a perdu de sa couleur, nettoyez la au jet de tuyau. S'il vous est impossible de la nettoyer de cette façon, vous devez alors la remplacer par une neuve. Le non respect de la fréquence d'entretien de votre cartouche affectera à terme le fonctionnement.

F. Enfin, les deux conseils suivants vous aideront à limiter l'apparition d'autres:
1) toujours rappeler à votre entourage de se rincer les mains de toute impureté ou résidus d'huile avant d'entrer dans la piscine.
2) Si votre piscine contient un cache, remettez-le chaque fois que la piscine est hors d'usage. Cela empêchera que le vent ne dépose de résidus dans la piscine et empêchera le surplus d'eau dû à des orages.

AVERTISSEMENT: Le non respect des règles de maintenance risque d'entraîner de sérieux dangers pour la santé et particulièrement pour les enfants.

COMMENT UTILISER LE KIT DE MAINTENANCE DE LA PISCINE

IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE.

INSTALLATION DU SKIMMER DE LA PISCINE

1. Le skimmer de la piscine utilise les mêmes pièces que l'évacuateur.
2. le filet du skimmer contient un ressort en plastic (M-4) qui le relie au sommet de l'évacuateur. Aligner le ressort en plastic avec les tuyaux enfoncés dans le manche. Faire connecter les deux côtés.
3. faire délicatement glisser la surface de la piscine avec le skimmer, etc.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'ASPIRATEUR DE PISCINE

1. relier le tuyau de jardin au robinet d'eau et ouvrir l'eau.

ATTENTION : la pression de l'eau varie en fonction des endroits, c'est pourquoi un test devra être fait pour vérifier la pression de l'eau pour un nettoyage efficace.

2. par des mouvements doux et délicats, faire glisser la couche du sommet de la piscine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris.
3. fermer l'eau, enlever l'aspirateur de l'eau, dévisser et ranger le tuyau de jardin dans un endroit sûr.
4. détacher, vider et nettoyer les débris qui se trouvent dans le sac. Faire sécher le sac à l'air libre. Rattacher le sac à son aspirateur.
5. ranger soigneusement l'aspirateur de piscine dans un endroit sûr et en toute sécurité.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ASPIRATEUR DE PISCINE

1. emboîter les différents manches.
2. la buse de nettoyage (M-3) contient un ressort en plastic (M-4) qui se connecte à l'extrémité du manche. Aligner le ressort en plastic qui se trouve à l'intérieur de la buse de nettoyage avec les tuyaux enfoncés dans le manche. Emboîter délicatement les extrémités du ressort pour que les manches s'insèrent dans la buse de nettoyage et que le ressort passe dans le manche préfixé.
3. enlever le papier protecteur du manche de la brosse (M-6) et le cliquer sur position fermée à l'intérieur de la buse de nettoyage (M-3).
4. attacher le sac à débris (M-2) du côté de l'ouverture de la buse de nettoyage, comme des lacets.
5. en fonction du type de connexion du tuyau de jardin, il faudra brancher le tuyau du côté opposé au sac à débris.

Important : le laveur (M-5) doit être associé avant d'ouvrir le robinet d'eau.

6. sécuriser l'arrivée d'eau en mettant une pince (M-1) fournie dans le Kit.
7. l'aspirateur de piscine est maintenant prêt à l'usage.

6: RANGEMENT DE LA PISCINE EN BASSE SAISON (VIDER, DEMONTER ET RANGER LA PISCINE)

A. assurez-vous que l'alimentation du filtre est interrompue.

B. Assurez-vous que l'entrée de la vidange est bien insérée dans la piscine.

C. Relier le tuyau à son adaptateur… placez le dans un endroit où l'eau peut être évacuée sans nuisance, comme une plaque d'égout.

D. Brancher la prise aux entrées internes et externes et déconnecter la pompe à filtre du tuyau.

E. Attacher l'adaptateur du tuyau à l'évacuateur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

F. Ouvrez l'ouverture de drainage à l'intérieur de la piscine et l'eau commencera à s'évacuer.

ATTENTION: Ne pas laisser vos enfants se pencher ni les laisser sans surveillance durant l'opération de drainage. Le courant pourrait emporter vos enfants.

G. Déconnecter le tuyau et l'adaptateur une fois terminé.

H. Replacer la sortie de drainage à l'intérieur de la piscine.

I. Assurez-vous que le liner de la piscine est bien sec avant rangement. Vous pouvez laisser sécher au soleil. Ne jamais ranger une piscine encore humide.

J. Pour une bonne préservation de la piscine d'une saison à une autre, bien l'emballer dans un matériau prévu à cet effet. Tous les accessoires de la piscine doivent être rangés dans un endroit sec, chaud, et insusceptible de prendre l'eau.

Piscine Prompt Set™

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Description	Cause	Solution
Une fois la piscine remplie, elle n'est pas de forme arrondie	• la piscine a pris une forme ovale, rectangulaire ou la forme d'une coque • la piscine apparaît bancale d'un côté ou la profondeur de la piscine fait ressortir une inégalité.	• des plis au fond du liner n'étaient pas correctement lissés avant le remplissage • les panneaux n'étaient pas assez étirés pour le remplissage correct de la piscine, entraînant une circonférence sue le dessus de l'anneau • la piscine est placée sur un sol bombé ou débordant	• vider la piscine jusqu'à 1 litre de profondeur et lisser en douceur le plus de plis possibles • vider la piscine jusqu'à 1 litre de profondeur et poussez les panneaux vers l'extérieur de la circonférence de l'anneau central. • vérifiez que le sol sous la piscine est très plat, sans dénivelé ni amas de monceaux.
La coloration de l'eau	• l'eau vire au bleu, marron ou noir après une première application de chlore.	• le chlore provoque une oxydation des sels minéraux de votre eau. Cela est fréquent lorsque la piscine est remplie d'eau provenant de différentes sources.	• ajuster le PH au niveau conseillé. • faire marcher le filtre jusqu'à ce que l'eau redevienne claire • nettoyer régulièrement la cartouche.
des particules contenues dans l'eau	• l'eau apparaît « laiteuse » ou blanchâtre.	• l'eau est épaisse parce que son PH est trop élevé. • la quantité de chlore est inadéquate • l'eau contient des corps étrangers • les baigneurs ne se rincent pas les pieds avant d'entrer dans l'eau.	• ajuster le PH .renseignez vous auprès de votre fournisseur détaillant pour l'acquisition d'un produit adéquat. • vérifier le niveau de chlore. • nettoyer ou replacer le filtre • enlever toute saleté à l'aide d'un jet d'eau puissant.
le niveau d'eau reste bas malgré tout	• l'eau de l piscine semble diminuer jour après jour.	• déchirure ou perforation dans le liner de la piscine. • déchirure ou perforation du tuyau d'évacuation de la pompe à filtre • les pinces du tuyau sont trop desserrées • évaporation due aux grosses chaleurs estivales.	• localiser le disfonctionnement et réparer à l'aide des outils fournis dans le kit de dépannage rapide. • réparer ou remplacer le tuyau • resserrer toutes les pinces du tuyau. • recouvrir la piscine lorsqu'elle est hors usage.
présence d'algues	• l'eau a une couleur verdâtre • des tâches vertes, marron ou noires apparaissent sur le liner de la piscine. • le fond de la piscine est glissant et/ou une odeur déplaisante se fait sentir.	• il y a des algues dans la piscine.	• appliquer un traitement de choc (super chlore). Vérifier le niveau du PH et ajuster le au niveau approprié • vider ou nettoyer légèrement le liner de la piscine. • tester l'eau régulièrement pour maintenir le bon niveau de chlore.
l'eau de la piscine est glaciale	• l'eau ne chauffe pas à une température ambiante agréable pour nager.	• la piscine se trouve dans un emplacement trop ombragé ou dans l'ombre d'un arbre. • de la chaleur s'échappe de l'eau de la piscine.	• déplacer la piscine dans un endroit de pleine exposition solaire de sorte que l'eau puisse bénéficier de la chaleur solaire du jour le plus longtemps possible. • garder la piscine recouverte chaque fois qu'elle se trouve hors d'usage.

GARANTIE LIMITÉE

ATTENTION, CHER CLIENT – Veuillez lire attentivement cette déclaration et conservez votre facture originale avec ce certificat de garantie. Votre facture est requise comme preuve d'achat et pour vérifier depuis quand vous possédez ce produit.

Nous garantissons uniquement à l'acheteur initial toutes les pièces contenues dans ce produit contre tout défaut de main-d'œuvre et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 180 jours à compter de la date d'achat. Si l'une des pièces a été remplacée, endommagée ou mal utilisée par l'utilisateur, la garantie correspondante est annulée sur ces pièces. Dans ce cas, nous vous aviserons du coût des pièces de remplacement et du travail de réparation.

Veuillez enregistrer votre garantie dans les 30 jours à partir de la date de votre achat sur www.jilong.com, pour la faire valider.

Si un défaut de fabrication vérifiable est détecté au cours de la période de garantie, nous acceptons de réparer ou de remplacer à sa seule discrétion tout produit sous garantie à condition que vous puissiez fournir une preuve d'achat adéquate.

Cette garantie limitée n'est pas valide si le produit est utilisé dans le cadre d'un usage commercial ou si les dommages sont causés par un accident, un acte de la nature, une mauvaise utilisation du consommateur, une négligence ou un abus, du vandalisme, un usage inadéquat de produits chimiques, une exposition à des conditions météorologiques extrêmes ou une négligence durant l'installation ou le démontage du produit.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables des coûts d'installation, de main-d'œuvre ou de transport engagés par le remplacement des pièces défectueuses. Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les modifications non autorisées du produit.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44, 00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

* veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans votre filtre s'agissant des informations relatives à la garantie du filtre.

EXPERTOS EN PRODUCTOS HINCHABLES

Piscina Prompt Set™
Manual de instrucciones



ATENCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Antes de empezar a montar la piscina. Debe comprender bien estas instrucciones para que pueda garantizarse la seguridad y eficacia del proceso de montaje.

Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

ÍNDICE

Recomendaciones de seguridad importantes para la utilización de la piscina Prompt Set™ ..... 35 – 37

Instrucciones de montaje de la piscina Prompt Set™ ..... 38 – 40

Montaje y funcionamiento de la bomba del filtro 41

Instrucciones de montaje de la escalera de la piscina ..... 41 – 42

Mantenimiento de la piscina Prompt Set™ y cuidado del agua durante la temporada ..... 43 – 44

Instrucciones de montaje y funcionamiento del kit de mantenimiento de la piscina 44

Instrucciones de montaje y funcionamiento del limpiafondos de la piscina 45

Instrucciones de vaciado, desmontaje y almacenamiento de la piscina 46

Guía de referencia para resolver problemas 47

Garantía limitada de la piscina 48

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA

Lea detenidamente esta información antes de utilizar la piscina.

Para disfrutar al máximo de su piscina Prompt Set™ y garantizar la seguridad de las personas que estén dentro o cerca de ella, **SIGA SIEMPRE** las siguientes instrucciones sobre su seguridad y mantenimiento:

1) Es responsabilidad del propietario de la piscina conocer y cumplir todas las leyes locales y estatales relativas a la seguridad de las piscinas situadas por encima del nivel del suelo ANTES DE montar o utilizar la piscina. Esto incluye, entre otras, las leyes relativas a: plataformas, vallas, barreras, cubiertas, escaleras de piscina, iluminación y equipo de seguridad obligatorio. Consulte a las autoridades locales para asegurarse de que cumple estas leyes.

2) No utilice arena durante el proceso de montaje. Si parece necesario utilizar un agente nivelador, es probable que el lugar elegido para montar la piscina no sea adecuado. SI SE IGNORA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍAN PRODUCIR GRAVES DAÑOS PERSONALES.

3) No deje a los niños solos en la piscina. Asegúrese siempre de que al menos un adulto vigile EN TODO MOMENTO a los niños y a las personas que no sepan nadar. Nunca nade ni se bañe en la piscina solo.

4) NUNCA permita que se bucee en la piscina ni se salte a ella. Nunca entre en la piscina desde una plataforma ni desde ningún otro tipo de superficie elevada. El nivel del agua de su piscina es muy bajo y no es apropiado para estas actividades. Si se ignoran estas instrucciones se pueden producir graves daños o incluso muertes.

5) No permita que los niños ni los adultos armen jaleo ni practiquen otros deportes o actividades violentas en la piscina ni cerca de ella. Si se ignora esta recomendación se pueden producir graves daños a las personas que estén en la zona de la piscina o cerca de ella.

6) Tenga siempre a mano y cerca de su piscina el equipo de seguridad adecuado para ella. Coloque carteles bien visibles con los números de urgencias y con normas y consejos de seguridad (como "Prohibido saltar y bucear" o "No se bañe solo"). No permite que los bañistas entren en la piscina a menos que la zona tenga suficiente luz o esté bien iluminada.

7) La bomba del filtro que incluye su piscina está diseñada para eliminar suciedad y otras pequeñas partículas del agua de dicha piscina. De todos modos, para mantener el agua de la piscina completamente limpia, sin algas y sin bacterias dañinas, es MUY IMPORTANTE REALIZAR SISTEMÁTICAMENTE TRATAMIENTOS QUÍMICOS. Pida consejo a su distribuidor minorista local de piscinas sobre el uso seguro y eficaz de cloro, tratamientos de choque, alguicidas y otros productos químicos similares.

8) Para no causar irritación de piel y ojos, o incluso lesiones, a los bañistas, nunca utilice productos químicos en la piscina mientras esté ocupada. Nunca utilice sustancias ni productos químicos en su piscina si no puede comprobar la cantidad o el tipo exactos que debe añadir al agua. Pida recomendaciones e instrucciones específicas sobre el uso de productos químicos en su piscina a un distribuidor minorista de piscinas.

9) Se recomienda encarecidamente a los propietarios de piscinas que analicen con frecuencia el agua de sus piscinas para asegurarse de que la concentración de pH y de cloro del agua sea la óptima para poder disfrutar del baño con seguridad durante toda la temporada. Consulte a su distribuidor minorista de piscinas para encontrar un kit de análisis adecuado y conocer sus instrucciones de uso.

10) Todo el equipo, incluido el forro de la piscina, el aro hinchable, las mangueras, las cubiertas de vaciado, el cuerpo de la bomba (si se incluyen: cubiertas, tela de fondo, escaleras y kit de mantenimiento) y los cables eléctricos, debe inspeccionarse con frecuencia en busca de signos de corrosión, deterioro, piezas que falten o estén rotas o cualquier otro peligro potencial.

11) Las piscinas Prompt Set™ están diseñadas para poder guardarse fuera de temporada. Si vive en una zona templada en la que no va a usar la piscina durante todo el año, le **RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE** que vacíe su piscina, la limpie y la seque bien y la almacene en un lugar protegido fuera de temporada. Esto contribuirá a que su piscina dure más tiempo y evitará riesgos para la seguridad cuando dicha piscina no se esté utilizando.

12) El sistema de filtrado está en concordancia con la norma de instalación NF C 15-100, que especifica que todos los dispositivos eléctricos situados a menos de 3,50 m del agua y a los que se pueda acceder libremente deben tener un voltaje de alimentación bajo, de 12 V. Los dispositivos eléctricos con una alimentación de 220 V deben estar situados a más de 3,50 metros del borde del agua. Consulte al fabricante sobre cualquier cambio en alguno de los elementos del sistema de filtrado.

13) La seguridad de los niños solamente depende de usted. El peligro es mayor cuando los niños tienen menos de 5 años. No son solamente los demás los que tienen accidentes. Esté preparado para hacerles frente.

14) Vigile y actúe:
- Es necesario vigilar a los niños de cerca y constantemente;
- Es mejor que haya un solo adulto vigilando;
- Refuerce la vigilancia cuando haya varias personas en la piscina;
- Pida flotadores de seguridad (para las personas que no sepan nadar);
- Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible;
- Mójese el cuello, los brazos y las piernas antes de entrar en el agua;
- Asegúrese de conocer las técnicas de primeros auxilios, especialmente las que se utilizan con los niños;
- No permita que los niños buceen ni salten;
- No permita que corran ni armen jaleo cerca de la piscina;
- No permita que los niños que no sepan nadar entren en la piscina sin chaleco flotador o flotadores en los brazos, ni permita que se bañen si no es bajo la supervisión de un adulto;
- No deje juguetes cerca de la piscina ni dentro de ella cuando no haya nadie vigilando;

- Mantenga el agua siempre limpia y en buenas condiciones de salubridad;
- No deje los productos de tratamiento del agua al alcance de los niños.

15) Tenga siempre:
- Un teléfono cerca de la piscina, para no dejar solos a los niños cuando hable por teléfono;
- Boyas y postes cerca de la piscina.

16) Además, hay otros equipos que pueden aumentar la seguridad:
- Una barrera de protección con la puerta siempre cerrada (por ejemplo, un seto no se puede considerar una barrera);
- Una cubierta protectora manual o automática debidamente instalada y asegurada;
- Un detector electrónico funcionando para saber si alguien pasa por la piscina o cae en ella; pero ninguno de estos equipos debe sustituir a una vigilancia atenta.

17) Si se produce un accidente:
- Saque al niño de la piscina rápidamente;
- Llame inmediatamente a urgencias y siga las indicaciones que reciba;
- Sustituya las prendas mojadas por mantas calientes.

18) Memorice los números de teléfono de urgencias y téngalos a mano cerca de la piscina:
- Bomberos: (18 en Francia);
- Samu (urgencias): (15 en Francia);
- Servicio de información toxicológica.

19) Nunca coloque la piscina al aire libre.

PISCINA PROMPT SET™: INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

Es absolutamente imprescindible elegir un emplazamiento adecuado para su piscina ANTES DE intentar llenarla de agua. Para garantizarle un montaje sencillo y que pueda disfrutar sin problemas de su nueva piscina Prompt Set. Para montar la piscina, elija un emplazamiento que se ajuste *rigurosamente* a las siguientes recomendaciones:

A. Asegúrese de que la zona sea firme, plana (sin baches ni montículos) y muy lisa, con una pendiente que no supere el 3° por ciento en ningún punto de la zona en la que se va a montar la piscina. **ADVERTENCIA:** Las piscinas instaladas sobre superficies que no sean lo suficientemente lisas pueden perder agua, ser irregulares o desmoronarse, lo que puede producir daños materiales o personales graves en la zona de la piscina o cerca de ella. **NUNCA** utilice arena ni ningún otro agente nivelador bajo la piscina.

Superficie plana y nivelada - **correcto**



Superficie desnivelada, inclinada - **incorrecto**



B. Asegúrese de que en la zona que ha seleccionado para montar la piscina no haya palos, piedras, objetos afilados ni ninguna otra sustancia extraña.

C. Seleccione una zona que no esté justo debajo de cables del tendido eléctrico ni de árboles. También debe asegurarse de que bajo la zona en la que va a montar la piscina no haya tuberías, líneas, cables ni conducciones de ningún tipo. **PRECAUCIÓN:** Desde la piscina debe poder accederse a una toma de CA de 110 o 230 voltios protegida por un interruptor diferencial de fuga a tierra. La piscina no debe estar situada a menos de 3 m de la fuente de alimentación, pero tampoco más lejos de lo que mida el cable de la bomba del filtro. En ningún caso debe utilizarse un alargador para realizar la conexión.

D. Si el kit de su piscina incluye una tela de fondo, recomendamos encarecidamente su utilización. La tela de fondo contribuirá a proteger el forro de la piscina de los daños que puedan causar el crecimiento de la hierba, los objetos afilados y la suciedad. **PRECAUCIÓN:** Elija cuidadosamente la zona en la que va a montar su piscina, pues tanto el césped como cualquier otro tipo de vegetación morirá bajo la tela de fondo. También debe evitar colocar la tela de fondo en zonas en las que proliferen las plantas y las hierbas, pues podrían traspasar dicha tela al crecer.

E. Si es posible, elija dentro de su propiedad una zona abierta que reciba la luz del sol directamente. Esto contribuirá a templar el agua de su piscina.

2. MONTAJE Y LLENADO DE LA PISCINA

Tras seleccionar adecuada y cuidadosamente la ubicación de la piscina, proceda a montarla de acuerdo con las siguientes instrucciones.
PRECAUCIÓN: Se necesitan 2 personas (adultas) para montar la piscina, y podrá utilizarla en tan solo 30 minutos.

A. Si el sistema de su piscina incluye una tela de fondo, desdóblela cuidadosamente y colóquela sobre la zona que ha seleccionado para montar su piscina. Asegúrese de extender la tela de fondo de manera que quede lisa y uniforme, sin frunces ni arrugas visibles.

B. Coloque la piscina sobre la tela de fondo (si dispone de una) con las conexiones de las mangueras mirando hacia la zona en la que desea situar la bomba del filtro. Es importante orientar la piscina hacia la toma que va a utilizar para enchufar la bomba del filtro. Asegúrese de que el cable de la bomba llegue sin problemas a la toma elegida. Por último, asegúrese de que se pueda acceder cómodamente a la abertura de la válvula de vaciado para vaciar la piscina al final de la temporada.
PRECAUCIÓN: NO ARRASTRE LA PISCINA, PUES PODRÍA ROMPERSE O SUFRIR OTRO TIPO DE DAÑOS. No nos haremos responsables de los daños que sufra la piscina por utilizarla inadecuadamente o no seguir estas instrucciones.



C. Desdoble con cuidado la piscina, extendiendo los laterales y el suelo para que queden lo más estirados posible. NOTA: Para que el montaje de la piscina resulte más sencillo, es mejor realizarlo en un día soleado y con temperaturas agradables. Si el tiempo lo permite, permita que la piscina desdoblada reciba la luz del sol directamente durante al menos 1 hora para que el material de dicha piscina sea más flexible durante el montaje.

D. Hinche el aro superior, manteniéndolo en el centro de la piscina (el aro superior siempre debe estar dentro de la circunferencia formada por el fondo de la piscina). MUY IMPORTANTE: El aro superior solamente debe llenarse aproximadamente hasta el 85% de su capacidad. NO trate de hinchar el aro más. Si hincha demasiado el aro superior éste puede reventar o pueden dañarse las juntas de dicho aro.



E. Inserte las bocas de agua incluidas en el interior de la piscina tanto en las conexiones de las mangueras de la bomba del filtro como en el conector de la válvula de vaciado.

F. Llene la piscina hasta que haya 2.5cm centímetros de agua como máximo y, a continuación, estire las arrugas del suelo (desde dentro de la piscina) empujando hacia afuera la zona en la que se juntan el suelo de la piscina y sus paredes, o (desde fuera de la piscina) asiendo el suelo de la piscina por debajo de las paredes de la piscina y tirando hacia afuera.

G. Cuando haya alisado las arrugas todo lo posible, siga llenando la piscina.
IMPORTANTE: ANTES DE SEGUIR llenando la piscina, compruebe que la ubicación que ha elegido sea lo SUFICIENTEMENTE PLANA Y LISA. Si, tras un corto período llenando la piscina, nota que la profundidad del agua no es uniforme, que la piscina se inclina demasiado hacia un lado o que la piscina tiene un aspecto oval o se parece a un huevo, DEJE DE LLENAR LA PISCINA INMEDIATAMENTE, pues esto indica que la ubicación elegida no es suficientemente lisa o que las paredes laterales no se han desplegado correctamente. Vacíe la piscina y busque otra ubicación para montarla. **NUNCA** intente mover usted mismo una piscina con agua dentro, pues podría resultar herido.
H. Las paredes de la piscina se elevarán a medida que llene dicha piscina. Es aconsejable vigilar la piscina de vez en cuando durante el proceso de llenado para estar seguros de que no tenga fugas y de que se esté llenando de manera uniforme.



I. Siga llenando la piscina hasta que el agua llegue a la PARTE INFERIOR del aro hinchable y los laterales estén lisos y firmes. **NO** trate de llenar la piscina más. **PRECAUCIÓN:** Una vez llena la piscina, no permita que los bañistas salten, se tumben ni se apoyen con fuerza sobre el aro hinchable. Estas acciones pueden provocar que la piscina se desmorone.



Nota: Tras llenar su piscina de agua para toda la temporada, compruebe que no se llene demasiado por el agua de lluvia o por accidente. Si esto sucede, es importante eliminar o achicar el exceso de agua lo antes posible. El nivel del agua nunca debe superar el borde inferior del aro hinchable.

3. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DEL FILTRO

En este punto del proceso de montaje, consulte el manual incluido en la bomba del filtro. En este folleto encontrará instrucciones explícitas sobre el montaje y funcionamiento correctos de la bomba del filtro incluida en su sistema de piscina Prompt Set. Tenga en cuenta que la bomba del filtro ha sido diseñada específicamente para eliminar suciedad y otras pequeñas partículas de su piscina. Con la bomba del filtro solamente no mantendrá el agua de su piscina cristalina y completamente desinfectada. Para conseguir esto debe añadir productos químicos al agua de su piscina y mantener unos hábitos regulares de limpieza que incluyan la recogida de hojas, la utilización del limpiafondos, etc.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los dispositivos plásticos de entrada y salida del forro de su piscina estén conectados hasta que termine de montar la bomba del filtro.

4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESCALERA DE LA PISCINA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA DE LA PISCINA LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZARLA

IMPORTANTE: CARGA MÁXIMA

La escalera está diseñada para soportar el peso de 1 persona, siempre que no supere los 136 kg.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que la escalera se utilice siempre bajo la supervisión de un adulto.
- NO JUEGUE EN LA ESCALERA.
- Tenga cuidado al subir o bajar, y manténgase centrado entre ambos pasamanos.
- Sujétese bien. Use ambas manos para subir.
- Utilice siempre los escalones para subir.
- No sobrecargue la escalera.
- No utilice la escalera para fines distintos de aquéllos para los que fue diseñada.
- Retire la escalera de la piscina en cuanto deje de utilizarla. Almacene la escalera en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- ¡PELIGRO! ¡EL METAL CONDUCE LA ELECTRICIDAD! No permita que la escalera entre en contacto con cables eléctricos.
- Asegúrese de que la escalera se haya montado siguiendo todas las instrucciones.
- Colóquela sobre una superficie firme y lisa y asegúrese de que está perfectamente equilibrada. No la utilice sobre superficies resbaladizas en las que la escalera podría perder la estabilidad. La escalera siempre debe estar colocada sobre una superficie firme y lisa. No coloque la escalera en una zona en la que pueda golpearla al abrir una puerta.
- La escalera solamente debe ser montada por adultos.

INSPECCIÓN

- Revise la piscina al recibirla y antes de cada uso; nunca suba a una escalera dañada, doblada o rota. Todas las piezas de la escalera deben mantenerse en buenas condiciones para que resulte seguro utilizarla.
- Asegúrese de que todos los remaches, juntas, tuercas y tornillos estén bien ajustados y de que los escalones, travesaños y abrazaderas estén asegurados.
- Mantenga limpia la escalera, sin grasa, aceite, barro, nieve, pintura fresca ni ningún otro material en el que se pueda resbalar. Quítese los zapatos y no utilice suelas de cuero, pues podría resbalar al subir a la escalera.
- Nunca haga reparaciones provisionales de piezas dañadas ni de piezas que falten.
- Destruya la escalera si está rota o gastada o si ha estado expuesta al fuego o a corrosión química.

ALMACENAMIENTO ADECUADO

- Guarde la escalera en un lugar seguro y seco.
- Nunca almacene materiales sobre la escalera.
- Mantenga la escalera limpia y sin materiales extraños.

Antes de utilizar este elemento, lea atentamente la información de este manual sobre normas de montaje y seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Debe colocar la escalera sobre una superficie lisa y firme.
- No permita que se suba más de una persona a la vez a la escalera.
- La escalera DEBE instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
- PELIGRO: No se sumerja desde la escalera. No salte desde la escalera.
- Entre o salga de la piscina de cara a la escalera.
- Para no ahogarse, no nade atravesando la escalera, por detrás de ella ni alrededor de ella.
- La escalera solamente debe utilizarse con la piscina Prompt Set con la que se vendió.
- El peso máximo que soporta esta escalera es de 136 kg.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

Destornillador

PRECAUCIÓN: Si utiliza un destornillador eléctrico, no toque el agua durante el montaje.

5. MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA

Tal como indicamos anteriormente, el sistema de su piscina incluye una bomba de filtro muy eficaz y eficiente, que contribuirá a mantener el agua de su piscina limpia de suciedad y partículas extrañas. De todos modos, el funcionamiento de la bomba de su filtro es solamente uno de los puntos necesarios en el programa de mantenimiento y cuidado del agua de una piscina. Para mantener el agua de su piscina limpia y en buenas condiciones de higiene durante toda la temporada, siga cuidadosamente las siguientes recomendaciones:

A. Es necesario utilizar de manera adecuada y sistemática productos químicos básicos para el mantenimiento de un nivel de pH adecuado en el agua de su piscina. Además, la aplicación de productos químicos contribuirá a evitar la proliferación de algas o bacterias dañinas en su piscina, y ayudará a la bomba del filtro a mantener el agua siempre cristalina. Entre otros, su piscina puede necesitar los siguientes productos químicos:

1) Cloro sólido, granular o líquido: desinfecta el agua de la piscina e inhibe el crecimiento de algas.
2) Productos químicos reguladores del PH: se utilizan para corregir el nivel de PH y hacer que el agua sea más o menos ácida.
3) Alguicidas: estos productos químicos están pensados para eliminar las algas.
4) Tratamiento de choque (supercloración): elimina ciertos compuestos orgánicos y otras combinaciones que pueden enturbiar el agua.

Para obtener información específica sobre el uso de productos químicos, consulte a un distribuidor minorista local de piscinas indicándole el volumen de agua de su piscina y, si lo desea, enviándole una muestra de dicha agua. Esto le permitirá darle instrucciones precisas sobre: 1) qué productos químicos debe adquirir, 2) cuántos productos químicos debe adquirir, y 3) cómo utilizar productos químicos específicos de una manera segura y eficaz.

B. Nunca permita que el cloro entre en contacto con el forro de la piscina hasta que esté completamente disuelto. Esto significa que el cloro granular o sólido debe disolverse en un cubo de agua antes de ser añadido al agua de la piscina y que, del mismo modo, el cloro líquido debe verterse lenta y uniformemente en el agua de la piscina desde distintos puntos del perímetro de dicha piscina.

PELIGRO: NUNCA añada agua a los productos químicos. SIEMPRE debe añadir los productos químicos al agua. Por otra parte, nunca debe mezclar productos químicos distintos, sino añadirlos al agua por separado y dejar que lleguen a todos los puntos de la piscina antes de añadir otros productos químicos.

C. Le recomendamos que adquiera un kit de análisis y que analice con frecuencia el agua de su piscina para asegurarse de que los niveles de PH y cloro sean óptimos. Su distribuidor minorista local de piscinas puede ofrecerle información sobre la adquisición y uso del kit de análisis que mejor se adapte a sus necesidades. NOTA: Un nivel excesivo de cloro o un nivel bajo (ácido) de pH pueden dañar el forro de su piscina, por lo que debe corregirlos lo antes posible si los análisis revelan cualquiera de estas dos situaciones.

D. Las tareas de eliminación de la suciedad más importante de su piscina y de mantenimiento de la limpieza del interior del forro de la misma se simplifican utilizando un kit de mantenimiento de la piscina Prompt Set, que incluye un utensilio para recoger las hojas y un limpiafondos que funciona con la piscina de su jardín. Los kits de mantenimiento se incluyen como ventaja adicional en los sistemas de piscinas Prompt Set mayores, y también pueden adquirirse por separado como accesorio.

E. Revise el cartucho de la bomba del filtro cada dos semanas (o con más frecuencia en los períodos en los que se utilice mucho la piscina) para comprobar si necesita ser limpiado o sustituido. Si el cartucho ya no es blanco, intente limpiarlo con un fuerte chorro de agua de la manguera de su jardín. Si no puede limpiar el cartucho así, debe sustituirlo. Si no limpia o sustituye con frecuencia los cartuchos se resentirá la eficacia de la bomba del filtro, y su vida útil podría reducirse.

F. Por último, los dos consejos siguientes son formas sencillas de contribuir a evitar que la suciedad y la mugre lleguen al agua de su piscina:

1) Recuerde a sus familiares y amigos que siempre deben eliminar la suciedad o el bronceador lavándose las manos, los pies y el cuerpo antes de entrar en la piscina.
2) Si en el sistema de su piscina se incluye una cubierta, intente tener la piscina cubierta siempre que no la esté utilizando. Esto contribuirá a impedir que el viento y otros elementos depositen suciedad y partículas en su piscina, y también evitará que el exceso de agua de lluvia la llene demasiado.

ADVERTENCIA: El hecho de no seguir las normas de mantenimiento puede entrañar graves riesgos para la salud, especialmente para la de los niños.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A MONTAR EL KIT.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL UTENSILIO PARA RECOGER LAS HOJAS DE LA PISCINA

1. Las piezas del eje del utensilio para recoger las hojas de la piscina son las mismas del limpiafondos.

2. La red de este utensilio tiene un muelle de plástico (M-4) que se conecta con el eje inferior. Haga coincidir el muelle de plástico situado dentro de la red con los orificios del eje. Presione con cuidado uniendo los extremos del muelle de plástico de modo que el eje se deslice sobre la red y el muelle “SALTE Y ENTRE” en los orificios correspondientes.

3. Limpie con cuidado la superficie de la piscina con la red de este utensilio para recoger las hojas que floten en ella, etc.
   - Verbieten Sie gerade kleinen Kindern das Tauchen und Springen.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA

1. Conecte la manguera de su jardín al grifo y ábralo

NOTA:La presión del agua no es la misma en todas partes, por lo que tendrá que hacer pruebas para que el agua de la manguera tenga la presión adecuada para una limpieza óptima.

2. Con movimientos suaves y con cuidado, limpie el fondo de la piscina hasta que no quede suciedad alguna.
3. Cierre el grifo, retire el limpiafondos de la piscina, desconecte la manguera de su jardín y guárdela en un lugar seguro.
4. Extraiga, vacíe y limpie la bolsa donde se recoge la suciedad. Deje que esta bolsa se seque al aire libre. Vuelva a colocar la bolsa en el cabezal de limpieza.
5. Almacene el limpiafondos de la piscina en un lugar en el que no represente un riesgo para la seguridad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA

1. Monte las piezas del eje insertando una en otra.
2. El cabezal de limpieza (M-3) tiene un muelle de plástico (M-4) que se conecta con el eje inferior. Haga coincidir el muelle de plástico situado dentro del cabezal de limpieza con los orificios del eje. Presione con cuidado uniendo los extremos del muelle de plástico de modo que el eje se deslice sobre el cabezal de limpieza y el muelle salte y entre en los orificios correspondientes.
3. Retire la funda protectora de papel del cepillo (M-6) y elija la posición de bloqueo en la parte inferior del cabezal de limpieza (M-3).
4. Ate la bolsa donde se recoge la suciedad (M-2) en el cabezal de limpieza que se abre frente a la conexión de la manguera de su jardín, de la misma forma que ataría los cordones de un zapato.
5. Dependiendo del tipo de manguera que tenga en su jardín, conecte la manguera al lado contrario de la bolsa donde se recoge la suciedad.

IMPORTANTE:La arandela plana (M-5) debe estar acoplada antes de conectar la manguera de su jardín.

6. Asegure la manguera al poste insertándola en la abrazadera de la manguera (M-1) incluida en el kit.
7. El limpiafondos de la piscina ya está listo para ser utilizado.

6: RECOGIDA DE SU PISCINA FUERA DE TEMPORADA (VACIADO, DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO ADECUADO)

A. Asegúrese de que ha desconectado la fuente de alimentación de la bomba del filtro.

B. Compruebe que el tapón de vaciado esté bien insertado en la parte interior de la piscina.

C. Conecte la manguera de su jardín al adaptador de la manguera, situando el otro extremo de la manguera en una zona en la que pueda vaciar el agua con seguridad, como un colector para aguas pluviales o una alcantarilla. Recuerde que, dado que el agua siempre tiende a nivelarse, el extremo de la manguera debe estar situado en un punto menos elevado que la piscina para asegurarse de que ésta se vaciará completamente.

D. Inserte las bocas de agua incluidas en los dispositivos de entrada y salida, en el interior de la piscina, y, a continuación, desconecte las mangueras de la bomba del filtro.

E. Conecte el adaptador de la manguera a la boca de salida girando el adaptador hacia la derecha.

F. Abra el tapón de vaciado del interior de la piscina y el agua empezará a salir inmediatamente.

ADVERTENCIA:No permita que los niños se sitúen frente a la salida del agua en un plano inferior durante el vaciado de la piscina. La corriente de agua podría arrastrarlos.

G. Desconecte la manguera y el adaptador cuando termine.

H. Vuelva a colocar el tapón de vaciado en el interior de la piscina.

I. Asegúrese de que el forro de la piscina esté completamente seco antes de doblar la piscina para almacenarla durante un largo período. Si expone la piscina a la luz del sol durante unas horas se limpiará, se acelerará el proceso de secado y hará que sea más sencillo doblarla para guardarla. (Nunca intente doblar ni guardar una piscina que no esté completamente seca, pues esto podría provocar la proliferación de moho durante el período de almacenamiento de dicha piscina.)

J. Recuerde que almacenar correctamente la piscina fuera de temporada es fundamental para proteger el dinero que ha invertido adquiriendo la piscina Prompt Set. Una vez vaciada y seca, debe doblar cuidadosamente la piscina y envolverla en una tela de fondo (si dispone de una) o en otro material protector similar a un encerado. La piscina y todos sus accesorios, como la bomba, la cubierta, la tela de fondo, la escalera, las mangueras, las abrazaderas y las piezas metálicas, deben guardarse conjuntamente y almacenarse a cubierto, en un lugar templado, seco e impermeable.

Piscina Prompt Set™

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
LA PISCINA LLENA NO ES REDONDA	• La piscina es ovalada o rectangular, o "se parece a un huevo". • La piscina parece inclinarse hacia un lado o la profundidad del agua de la piscina no es uniforme.	• Las arrugas de la parte inferior del forro no se estiraron correctamente antes de llenar la piscina. • Las paredes laterales no se desplegaron correctamente cuando se llenó la piscina, lo que provocó que la circunferencia formada por el aro superior quede por fuera de la formada por las paredes laterales de la piscina. • La piscina está situada sobre una superficie desigual o inclinada.	• Vacíe la piscina hasta que queden solamente unos 2.5 cm de agua y, a continuación, estire todas las arrugas que pueda. • Vacíe la piscina hasta que queden solamente unos 2.5 cm de agua y, a continuación, despliegue las paredes laterales hasta que queden por fuera de la circunferencia formada por el aro superior. • Asegúrese de que la superficie sobre la que está situada la piscina sea muy plana y lisa y de que no tenga montículos.
EL AGUA TIENE COLOR	• El agua se pone de color azul, marrón o negro la primera vez que se trata con cloro.	• El cloro está reaccionando químicamente con los minerales del agua. Esto suele ocurrir con agua de distintos orígenes.	• Regule el pH para que tenga el nivel recomendado. • Filtre el agua hasta que esté limpia. • Limpie el cartucho con regularidad.
HAY PARTÍCULAS FLOTANDO EN EL AGUA	• El agua parece "leche" o está turbia.	• "Agua dura" originada por un pH elevado. • La cloración no es correcta. • Sustancias extrañas en el agua. • Los bañistas no se lavan los pies antes de entrar en la piscina.	• Regule el pH. Pregunte a un distribuidor minorista de piscinas cuál es la forma correcta de tratar el agua. • Asegúrese de que el nivel de cloro sea el correcto. • Limpie o sustituya el filtro. • Disperse la suciedad con una manguera de alta presión antes de entrar en la piscina.
CONTINUO NIVEL BAJO DE AGUA	• La piscina parece perder agua todos los días.	• Rotura u orificio en el forro de la piscina. • Rotura u orificio en una de las mangueras de la bomba del filtro. • Las abrazaderas de las mangueras están demasiado flojas. • Evaporación debida a altas temperaturas en el verano.	• Localice la zona dañada y repárela con el kit de parches incluido. • Repare o sustituya las mangueras. • Apriete todas las abrazaderas de las mangueras. • Mantenga cubierta la piscina cuando no la esté utilizando.
ALGAS	• El agua tiene un tono verdoso. • Hay manchas verdes, marrones o negras en el forro de la piscina. • El fondo de la piscina resbala o hay un olor desagradable.	• Hay algas.	• Aplique un tratamiento de "choque" (supercloración). Compruebe el nivel del pH y regúlelo para que sea el indicado por su distribuidor minorista local de piscinas. • Pase el limpiafondos por el forro de la piscina o friéguelo con cuidado. • Analice el agua con frecuencia para mantener unos niveles de cloro adecuados.
EL AGUA DE LA PISCINA ESTÁ FRÍA	• El agua no alcanza una temperatura agradable para nadar en ella.	• La piscina se ha montado en una zona demasiado sombría o arbolada. • El agua de la piscina pierde calor.	• Coloque la piscina en una zona más abierta, donde pueda tener la mayor exposición al sol posible durante las horas de más luz del día. • Mantenga cubierta la piscina siempre que no la esté utilizando.

GARANTÍA LIMITADA

ATENCIÓN, CLIENTE: Lea detenidamente esta declaración y conserve su recibo de compra original junto a este certificado de garantía en todo momento. Su recibo representa una prueba de compra y permite verificar el periodo de tiempo durante el cual ha permanecido en su poder el producto.

Esta garantía cubre todos los componentes que contiene este producto frente a defectos de materiales y mano de obra siempre que el producto se someta a un uso y funcionamiento normales, durante un periodo de 180 días a contar a partir de la fecha correspondiente a la compra efectuada por el propietario original. Si alguno de los componentes ha sido sustituido por el usuario, ha resultado dañado o ha recibido un uso indebido, la garantía asociada a los componentes afectados quedará invalidada. En tal caso, se pondrán en su conocimiento el coste de las piezas de repuesto y las instrucciones relativas al proceso.
Registre su garantía antes de 30 días a partir de la fecha de compra en la dirección www.jilong.com para validarla.

Si se detecta un defecto de fabricación verificable durante el periodo de tiempo aplicable, cualquier producto cubierto por la garantía será reparado o sustituido, a decisión del fabricante, siempre que se presente una prueba de compra adecuada.

Esta garantía limitada no será válida si el producto se ha utilizado con fines comerciales o si los daños se han producido como consecuencia de accidentes, actos de fuerza mayor, uso indebido, negligencia o abuso por parte del usuario, vandalismo, uso inadecuado de productos químicos, exposición a condiciones climatológicas extremas o negligencia durante la instalación o el desmontaje del producto.

El fabricante no se hace responsable de los gastos de instalación, mano de obra o transporte derivados de la sustitución de piezas defectuosas. Esta garantía limitada tampoco cubre aquellas modificaciones realizadas sin autorización sobre el producto.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44, 00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

INFLATABLE'S EXPERT

Prompt Set™ Pool
Bedienungsanleitung



ACHTUNG: Lesen Sie sämtliche Anleitungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie den Pool aufstellen.

Ein gründliches Verständnis dieser Anweisungen hilft Ihnen bei der sicheren und bequemen Aufstellung.

Bitte aufmerksam durchlesen und zum zukünftigen Nachlesen aufbewahren!

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise zum Ovaler Stahlrahmen-Pool....51 – 53

Aufstellung…….....……54 –55

Filterpumpe - Installation und Betrieb……....…….57

Pool-Leiter - Hinweise zur Installation…….....…….57 – 58

Pool-Wartung und Pflege während der Saison…….....….58–60

Pool-Wartungsset - Hinweise zu Montage und Einsatz…...……60

Pool-Sauger - Montage und Bedienungshinweise……61

Pool entleeren, demontieren und verstauen……..62

Problemlösung……..63

Eingeschränkte Garantie…….....……..……64

Wichtige Sicherheitshinweise zur Nutzung des Pools
Bitte vor der Nutzung des Pools gründlich durchlesen.

Damit Sie viel Freude mit ihrem Prompt Set™ -Pool haben und für die Sicherheit der Personen im und in der Nähe des Pools gesorgt ist, **halten Sie sich strikt** an die folgenden Sicherheits-und Wartungsanweisungen:

1) Es obliegt der Verantwortlichkeit des Pool-Besitzers, sämtliche örtlichen und landesweiten Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit von überirdischen Pools vor der Aufstellung und Nutzung des Pools zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten. Dazu zählen unter anderem Vorschriften hinsichtlich: Terrassen, Zäunen, Absperrungen, Abdeckungen, Pool-Leitern, Beleuchtung und erforderlicher Sicherheitsausrüstung. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben Ihrer örtlichen Behörden.
2) Benutzen Sie bei der Aufstellung keinen Sand. Falls Sie den Eindruck haben, Sie bräuchten zusätzliche Mittel, um den Pool absolut „gerade aufzustellen“, ist der gewählte Aufstellungsort voraussichtlich ungeeignet. **Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen führen.**
3) Lassen Sie den Pool niemals unbeaufsichtigt von Kindern benutzen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Personen, die nicht schwimmen können, **ununterbrochen** von mindestens einer erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt werden. Benutzen Sie den Pool niemals allein.
4) Lassen Sie **niemals** zu, dass im oder in den Pool gesprungen wird. Springen Sie niemals von Terrassen oder von anderen Stellen in den Pool. Der Wasserstand Ihres Pools ist zu niedrig für solche Aktivitäten. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen.
5) Lassen Sie nicht zu, dass Kinder (oder auch Erwachsene) im Pool oder in der Nähe des Pools toben oder anderen aggressiven Aktivitäten nachgehen. Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu schweren Verletzungen der Personen im Pool oder in seiner Nähe führen.
6) Halten Sie stets geeignete Sicherheitsausrüstung in der Nähe des Pools griffbereit. Hängen Sie Notfalltelefonnummern, Sicherheitshinweise und Regeln (z. B. „Nicht springen!“ und „Nicht allein schwimmen!“) gut sichtbar aus. Lassen Sie die Benutzung des Pools nur bei ausreichender Beleuchtung zu.
7) Die mit Ihrem Pool gelieferte Filterpumpe entfernt Verschmutzungen und Schwebeteilchen aus dem Wasser Ihres Pools. Allerdings ist es grundsätzlich erforderlich, **kontinuierlich Chemikalien einzusetzen**, damit das Wasser absolut klar und frei von Algen und Bakterien bleibt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Pool-Händler: Hier erfahren Sie, wie Sie Mittel wie Chlor, Mittel gegen Algen und andere Chemikalien sicher und effektiv einsetzen.

8) Damit es nicht zu Haut- und Augenreizungen oder anderen Verletzungen von Pool-Benutzern kommt, geben Sie niemals Chemikalien in den Pool, während sich Personen darin befinden. Geben Sie niemals Chemikalien und andere Substanzen in den Pool, wenn Sie nicht absolut genau wissen, was und in welcher Menge dem Wasser zugesetzt werden muss. Wenden Sie sich an einen Händler für Pool-Bedarf: Dieser informiert Sie umfassend über den richtigen Einsatz von Chemikalien in Ihrem Pool.
9) Wir raten Ihnen dringend, das Wasser Ihres Pools während der Badesaison häufig zu prüfen und sicherzustellen, dass pH-Wert und Chlor-Konzentration im Wasser stimmig sind. Eine entsprechende Prüfausrüstung nebst Anleitung erhalten Sie bei einem Händler für Pool-Bedarf.
10) Sämtliche Ausrüstungsteile einschließlich Pool-Auskleidung, aufblasbarer Ring, Schläuchen, Ablaufabdeckungen, Pumpe (und - sofern mitgeliefert - Abdeckungen, Bodentuch, Leitern, Wartungsset) und Stromkabeln sollten häufig auf Anzeichen von Korrosion, Alterung, fehlende oder defekte Teile und sämtliche sonstigen Risiken überprüft werden.
11) Prompt Set ™-Pools sind auf Saisonbetrieb und leichtes Verstauen ausgelegt. Wenn Sie in einer Gegend wohnen, in der Sie den Pool nicht das ganze Jahr über benutzen können, **raten wir Ihnen dringend**, außerhalb der Saison das Wasser aus dem Pool abzulassen, den Pool gründlich zu reinigen, zu trocknen und an einer geschützten Stelle zu verstauen. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Pools und vermeiden Sicherheitsrisiken, die entstehen können, während der Pool nicht genutzt wird.
12) Sämtliche Filtrierungen erfolgen gemäß der Installationsrichtlinie NF C 15-100, die festlegt, dass sämtliche Elektrogeräte, die sich nicht weiter als 3,50 m vom Pool entfernt befinden und frei zugänglich sind, mit einer niedrigen Spannung von 12 V arbeiten müssen. Sämtliche mit 230 V versorgten Elektrogeräte müssen sich mindestens 3,50 m vom Pool entfernt befinden. Wenden Sie sich zum Austausch eines oder mehrerer Elemente des Filtersystems an den Hersteller.
13) Die Sicherheit Ihrer Kinder hängt allein von Ihnen ab! Bei Kindern unter 5 Jahren besteht gewöhnlich ein größeres Risiko. Unfälle passieren nicht nur anderen Leuten! Machen Sie sich dies bewusst!
14) Aufsicht und Aktionen:
    - Kinder sollten stets intensiv und ununterbrochen beaufsichtigt werden.
    - Benennen Sie nur eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
    - Verstärken Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im Pool befinden.
    - Bitten Sie Personen, die nicht schwimmen können, eine Schwimmhilfe zu verwenden.
    - Bringen Sie Ihren Kindern das Schwimmen so früh wie möglich bei.
    - Feuchten Sie Hals, Arme und Beine an, bevor Sie ins Wasser gehen.
    - Erlernen Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (insbesondere für Kinder).
    - Verbieten Sie das Toben im und in der Nähe des Pools.
    - Lassen Sie keine Kinder, die nicht schwimmen können, ohne Aufsicht eines

- Erwachsenen und ohne Schwimmweste oder Schwimmflügel in den Pool.
- Lassen Sie Spielzeug nie unbeaufsichtigt im oder in der Nähe des Pools liegen.
- Halten Sie das Wasser stets sauber und rein.
- Lagern Sie Produkte zur Verbesserung der Wasserqualität außerhalb der Reichweite von Kindern.

15) Halten Sie Folgendes stets in der Nähe des Pools:
- Ein Telefon (damit Sie Kinder beim Telefonieren nicht allein lassen müssen).
- Rettungsboje und Rettungsstange.

16) Weitere Dinge, die zur Sicherheit beitragen können:
- Stets geschlossene Absperrung (eine Hecke ist keine wirksame Absperrung).
- Manuelle oder automatische Schutzabdeckung, richtig angebracht und gesichert.
- Elektronischer Bewegungsmelder, betriebsbereit. Dies entbindet Sie jedoch nicht von ihrer Aufsichtspflicht.

17) Bei Unfällen:
- Holen Sie das Kind sofort aus dem Pool.
- Rufen Sie sofort Hilfe (z. B. den Rettungsdienst) und folgen Sie den Anweisungen.
- Ersetzen Sie feuchte Kleidungsstücke mit einer warmen Decke.

18) Halten Sie folgende Notrufnummern in der Nähe des Pools bereit:
- Feuerwehr: (in Deutschland 112).
- Feuerwehr: (in Deutschland 112).
- Vergiftungszentrale (z. B. 030 / 1 92 40 für Berlin)

19) Stellen Sie den Pool nie in offen im Freien auf

PROMPT SET™-POOL - AUFSTELLUNG

1. AUFSTELLUNGSORT

Es ist von größter Wichtigkeit, einen geeigneten Ausstellungsort zu finden, BEVOR Sie Wasser einfüllen. So können Sie Ihren Pool bequem aufstellen und problemlos benutzen. Bitte wählen Sie einen Aufstellungsort, der *100 %ig* **den folgenden Richtlinien entspricht:**

A. Achten Sie darauf, dass der Aufstellungsort fest, flach (keine Buckel oder Erdhügel) und absolut eben ist und an jeder Stelle eine maximale Neigung von 3 ° aufweist. **WARNUNG:** Wenn der Pool auf einem nicht absolut ebenen Untergrund aufgestellt wird, kann Wasser auslaufen, der Pool kann sich verformen oder zusammenbrechen: Dies kann zu Sachschäden und schweren Verletzungen von Personen im Pool oder in seiner Nähe führen. Benutzen Sie **niemals** Sand oder andere Mittel zum Ausgleich eines unebenen Untergrundes!



B. Sorgen Sie dafür, dass am für den Pool gewählten Aufstellungsort keinerlei Äste, Stöcke, Steine, scharfe oder spitze Gegenstände und ähnliche Dinge herumliegen.

C. Wählen Sie einen Aufstellungsort, der nicht direkt unter Stromleitungen oder Bäumen liegt. Darüber hinaus achten Sie darauf, dass unterhalb des Aufstellungsortes keine Rohrleitungen oder Kabel gleich welcher Art verlaufen. **ACHTUNG:** In der Nähe des Pools muss sich eine mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesicherte Steckdose (230 V) befinden. Der Pool sollte sich mindestens 3 m von der Stromquelle entfernt, jedoch innerhalb der Reichweite der Zuleitung der Filterpumpe befinden. Unter keinen Umständen darf ein Verlängerungskabel eingesetzt werden.

D. Wenn ein Bodentuch mit Ihrem Pool geliefert wurde, sollten Sie es in jedem Fall nutzen. Das Bodentuch schützt die Pool-Auskleidung vor Beschädigungen durch Unkraut, scharfe oder spitze Gegenstände und Geröll. **ACHTUNG:** Bitte wählen Sie den Aufstellungsort sorgfältig aus: Vergessen Sie nicht, dass Rasen und andere Pflanzen unterhalb des Pools absterben werden. Meiden Sie Aufstellungsorte mit starkem Pflanzenwachstum; solche Pflanzen können sich durch das Bodentuch arbeiten.

E. Wählen Sie - wenn möglich - eine offene Stelle Ihres Grundstücks im direkten Sonnenlicht. Dies unterstützt die Erwärmung des Wassers im Pool.

2. POOL AUFBAUEN UND MIT WASSER FÜLLEN

Nachdem Sie einen geeigneten Aufstellungsort für den Pool gewählt haben, bauen Sie den Pool anhand der folgenden Anweisungen auf. ACHTUNG: Zum Aufbau des Pools werden zwei erwachsene Personen benötigt; so können Sie den Pool innerhalb von 30 Minuten aufbauen.

A. Sofern Ihr Pool mit einem Bodentuch geliefert wurde, entfalten Sie es vorsichtig und legen die Aufstellungsfläche Ihres Pools damit aus. Achten Sie darauf, dass das Bodentuch flach und gleichmäßig ausgelegt wird - ohne sichtbare Falten oder Beulen.

B. Setzen Sie den Pool auf das Bodentuch (sofern vorhanden), die Schlauchanschlüsse zeigen dabei zu der Stelle, an der Sie die Filterpumpe aufstellen möchten. Es ist wichtig, den Pool so auszurichten, dass seine Anschlüsse möglichst in der Nähe der Filterpumpe zu liegen kommen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel der Pumpe bequem bis zu einer geeigneten Steckdose reicht. Zum Schluss sorgen Sie dafür, dass sich das Ablaufventil an einer Stelle befindet, an der Sie das Wasser zum Ende der Saison problemlos ablassen können. **ACHTUNG:** Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden - dies kann den Pool zerreißen oder andere Schäden verursachen. Wir haften nicht für jegliche Schäden, die durch falschen Umgang mit dem Pool oder Nichteinhaltung dieser Hinweise entstehen.



C. Entfalten Sie den Pool vorsichtig, breiten Sie die Seiten und den Boden so glatt wie nur möglich aus. HINWEIS: Der Pool lässt sich an einem warmen, sonnigen Tag am einfachsten aufstellen. Wenn es Ihre Zeit zulässt, lassen Sie den entfalteten Pool mindestens eine Stunde lang im Sonnenlicht aufwärmen - so erwärmt sich das Material, wird weicher und erleichtert die Aufstellung.

D. Blasen Sie den oberen Ring auf, halten Sie diesen in der Mitte des Pools (der obere Ring muss innerhalb des Umfangs des Pool-Bodens gehalten werden). SEHR WICHTIG: Der obere Ring sollte nur bis etwa 85 % seiner Aufnahmefähigkeit gefüllt werden. Versuchen Sie **nicht**, den Ring weiter aufzublasen. Übermäßiges Aufblasen kann den oberen Ring zum Platzen bringen oder seine Nähte beschädigen.



E. Setzen Sie die mitgelieferten Stopfen in die Filterpumpe-Schlauchanschlüsse und in den Ablaufventilanschluss an der Innenseite des Pools ein.

F. Füllen Sie den Pool maximal 2,5 cm hoch mit Wasser. Glätten Sie anschließend sämtliche Falten im Boden (steigen Sie dazu in den Pool), drücken Sie Falten zur Außenwand des Pools. Sie können auch den Pool-Boden unter der Pool-Wand greifen und nach außen ziehen; auch dazu müssen Sie vorher in den Pool steigen.

G. Wenn sämtliche Falten so gut es geht beseitigt sind, füllen Sie den Pool weiter. **WICHTIG:** Bevor Sie die Befüllung des Pools fortsetzen, vergewissern Sie sich noch einmal, dass der Aufstellungsort **ausreichend flach und eben** ist. Falls Sie nach einer Weile bemerken sollten, dass sich das Wasser nicht gleichmäßig sammelt, sich der Pool nach einer Seite neigt oder sich oval oder eiförmig verformt, **stoppen Sie sofort den Wasserzufluss**: Diese Effekte zeigen an, dass der Aufstellungsort nicht eben genug ist oder die Seitenwände nicht richtig installiert wurden. Lassen Sie das Wasser aus dem Pool ab und wählen Sie einen anderen Aufstellungsort. Versuchen Sie **niemals**, den Pool zu bewegen, während sich noch Wasser darin befindet. Verletzungen oder Beschädigungen des Pools können die Folge sein.

H. Die Pool-Wände heben sich, während das Wasser einläuft. Wir empfehlen, den Pool beim Befüllen im Auge zu behalten. So können Sie sicher sein, dass keine Lecks vorhanden sind und sich der Pool gleichmäßig füllt.

I. Füllen Sie weiter Wasser ein, bis der Wasserstand die **Unterseite** des aufblasbaren Rings erreicht hat und die Seiten glatt und fest sind. Versuchen Sie **nicht**, den Pool weiter zu befüllen. **ACHTUNG:** Nachdem der Pool gefüllt ist, darf der aufblasbare Ring nicht stark belastet werden: Nicht darauf springen, nicht darauf legen und nicht zu stark darauf abstützen. Ansonsten kann der Pool zusammenbrechen!



Hinweis: Nachdem Sie Ihren Pool mit Wasser gefüllt haben, achten Sie darauf, dass der Pool nicht durch Regenfälle oder aus anderen Gründen überfüllt wird. Wenn dies geschieht, schöpfen oder lassen Sie das überschüssige Wasser so schnell wie möglich ab. Der Wasserspiegel sollte die Unterkante des aufblasbaren Rings niemals übersteigen.

3. FILTERPUMPE - INSTALLATION UND BETRIEB

Schauen Sie sich zu diesem Zeitpunkt der Aufstellung bitte die mit der Filterpumpe gelieferte Anleitung an. In dieser Broschüre finden Sie exakte Anweisungen zur richtigen Installation und zum Betrieb der Filterpumpe, die mit Ihrem Prompt Set™-Pool geliefert wurde. Bitte vergessen Sie nicht, dass die Filterpumpe speziell darauf ausgelegt ist, Verschmutzungen und andere feine Partikel aus Ihrem Pool zu entfernen. Die Filterpumpe allein reicht jedoch nicht aus, um das Wasser Ihres Pools kristallklar und komplett rein zu halten. Dazu sind chemische Pool-Zusätze erforderlich, außerdem müssen Fremdkörper regelmäßig abgeschöpft oder abgesaugt werden.

WICHTIG: Bitte sorgen Sie dafür, dass sowohl die Einlauf- als auch die Ablaufanschlüsse in der Pool-Auskleidung verschlossen bleiben, bis die Filterpumpe komplett installiert ist.

4. POOL-LEITER - HINWEISE ZUR INSTALLATION

Wichtige Sicherheitshinweise zur Nutzung der Pool-Leiter
Vor Gebrauch sorgfältig lesen!

WICHTIG: MAXIMALE BELASTUNG

Die Leiter ist für eine Person ausgelegt, deren Gewicht 136 kg nicht überschreiten darf.

ACHTUNG:

- Sorgen Sie dafür, dass die Nutzung der Leiter permanent durch einen Erwachsenen beaufsichtigt wird.
- **Spielen Sie nicht auf der Leiter.**
- Steigen Sie vorsichtig hinauf oder hinab, halten Sie Ihren Körper in der Mitte zwischen den seitlichen Schienen.
- Greifen Sie fest zu. Benutzen Sie beim Klettern beide Hände.
- Treten Sie nur auf die Fußrasten.
- Nicht überlasten.
- Benutzen Sie die Leiter ausschließlich für ihren Bestimmungszweck, nicht für andere Dinge.
- Entfernen Sie die Leiter sofort nach der Benutzung des Pools. Lagern Sie die Leiter an einem sicheren Ort, an dem sie nicht von Kindern erreicht werden kann.
- GEFAHR! METALLE SIND ELEKTRISCHER LEITER! Lassen Sie die Leiter niemals mit Stromkabeln in Kontakt geraten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Leiter gemäß Anweisung vollständig und richtig montiert wurde.
- Stellen Sie die Leiter auf einen stabilen, nicht rutschigen Untergrund. Benutzen Sie die Leiter nicht auf rutschigem Untergrund. Platzieren Sie die Leiter ausschließlich einer stabilen und ebenen Stelle. Platzieren Sie die Leiter nicht an Stellen, an denen sie von Türen erfasst werden kann.
- Die Leiter sollte nur von Erwachsenen montiert werden.

Überprüfung

- Überprüfen Sie die Leiter nach dem Kauf und vor jedem Einsatz; klettern Sie niemals auf eine beschädigte, verbogene oder gebrochene Leiter. Sämtliche Teile der Leiter müssen in einwandfreiem Zustand gehalten werden.
- Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Nieten, Verbindungen, Motoren und Schrauben fest sitzen und Sprossen und Halterungen in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie die Leiter sauber, entfernen Sie Fette, Öle, Schmutz, Schnee, feuchte Farbe und sonstige rutschigen Materialien. Ziehen Sie rutschige Schuhe (insbesondere mit Ledersohlen) aus, bevor Sie auf die Leiter steigen.
- Versuchen Sie niemals, beschädigte oder fehlende Teile provisorisch zu reparieren.
- Zerstören Sie die Leiter, wenn sie defekt verschlissen ist oder Feuer oder Chemikalien ausgesetzt wurde.

Richtig verstauen

- Lagern Sie die Leiter an einem sicheren und trockenen Ort.
- Lagern Sie niemals Gegenstände auf der Leiter.
- Halten Sie die Leiter sauber und frei von Fremdkörpern.

Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte dieser Anleitung zu Montage und Sicherheit gründlich durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Sicherheitsregeln

- Die Leiter muss auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt werden.
- Die Leiter darf nur von jeweils einer Person benutzt werden.
- Die Leiter MUSS nach den Anweisungen des Herstellers installiert werden.
- GEFAHR: Nicht von der Leiter springen.
- Steigen Sie grundsätzlich vorwärts auf die Leiter.
- Schwimmen Sie nicht unter, hinter die Leiter oder darum herum - Gefahr des Ertrinkens.
- Die Leiter darf nur mit dem Prompt Set™-Pool genutzt werden, mit dem sie geliefert wurde.
- Die Leiter darf nur bis maximal 136 kg belastet werden.

Zu Montage erforderliches Werkzeug

Schraubendreher

ACHTUNG: Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher benutzen, achten Sie darauf, dass dieser niemals mit Wasser in Berührung kommt.

5. Pool-Wartung und Pflege während der Saison

Wie zuvor bereits erwähnt, wird Ihr Pool-System mit einer hochwirksamen Filterpumpe ausgeliefert, die dazu beiträgt, dass das Wasser im Pool stets frei von Schmutz und Schwebeteilchen bleibt. Allerdings stellt der Einsatz der Filterpumpe nur einen Aspekt der Wartung Ihres Pools und der nötigen Wasseraufbereitung dar. Damit das Wasser Ihres Pools stets sauber und hygienisch bleibt, halten Sie sich bitte strikt an die folgenden Regeln:

A. Damit das Wasser Ihres Pools stets einen ausgeglichenen pH-Wert aufweist, muss das Wasser kontinuierlich mit den richtigen Pool-Chemikalien behandelt werden. Zusätzlich hemmt der Einsatz von Chemikalien das Wachstum von schädlichen Bakterien und Algen in Ihrem Pool und unterstützt die Filterpumpe dabei, das Wasser kristallklar zu halten. Ein Auszug von Chemikalien, die Sie unter anderem für Ihren Pool benötigen:

1) Chlor in Tablettenform, als Granulat oder als Flüssigkeit: Desinfiziert das Pool-Wasser und hemmt das Wachstum von Algen.
2) Chemikalien zur Einstellung des pH-Wertes: Diese Chemikalien werden zur Regulierung des Säuregrades des Wassers benötigt.
3) Mittel gegen Algen: Solche Chemikalien werden zur Entfernung von Algen eingesetzt.
4) „Schock“ (Super-Chlorierung): Beseitigt bestimmte organische und sonstige Bestandteile, die sich auf die Wasserqualität auswirken können.

Detaillierte Hinweise zum Einsatz der Chemikalien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler für Pool-Bedarf; geben Sie das Fassungsvermögen Ihres Pools an. Eventuell benötigen Sie eine Wasserprobe Ihres Pools. Dadurch kann Sie Ihr Händler über Folgendes gezielt informieren: 1) Welche Chemikalien erforderlich sind. 2) In welchen Mengen die Chemikalien eingesetzt werden müssen. 3) Wie bestimmte Chemikalien sicher und effektiv genutzt werden.

B. Lassen Sie Chlor niemals in direkten Kontakt mit der Pool-Auskleidung kommen, bis es komplett aufgelöst ist. Das bedeutet, dass Sie Chlor in Tablettenform oder als Granulat zuerst in einem Eimer Wasser auflösen müssen, bevor Sie die Chemikalie in das Pool-Wasser geben. Flüssiges Chlor geben Sie langsam und gleichmäßig an verschiedenen Stellen in das Pool-Wasser. **GEFAHR:** Gießen Sie **niemals** Wasser **auf** Chemikalien. Stattdessen gießen Sie grundsätzlich die Chemikalien **in** das Wasser. Außerdem wichtig: Vermischen Sie niemals unterschiedliche Chemikalien. Geben Sie Chemikalien separat in den Pool, geben Sie erst an weitere Chemikalien hinzu, wenn sich die erste Chemikalie komplett im Wasser gelöst hat.

C. Wir empfehlen Ihnen den Kauf einer Prüfausrüstung. Prüfen Sie das Wasser Ihres Pools häufig auf richtigen pH-Wert und richtige Chlor-Konzentration. Ihr Pool-Händler vor Ort informiert Sie hinsichtlich des Kaufes und des Einsatzes einer für Sie geeigneten Prüfausrüstung. HINWEIS: Übermäßige Chlor-Konzentrationen und niedriger pH-Wert (sauer) kann die Pool-Auskleidung beschädigen. Sorgen Sie also schnell für Abhilfe, wenn Ihnen solche Unregelmäßigkeiten beim Prüfen auffallen sollten.

D. Zum Entfernen größerer Verunreinigungen und zum Sauberhalten der Pool-Auskleidung benutzen Sie am besten ein Prompt Set™-Poolwartungsset; dazu gehört ein Laubrechen und ein Sauger, der an Ihren Gartenschlauch angeschlossen wird. Wartungssets werden als Bonuspaket bei größeren Prompt Set™-Poolsystemen mitgeliefert, können jedoch auch separat als Zubehör erworben werden.

E. Überprüfen Sie die Filterpumpenkassette alle zwei Wochen (bei intensiver Nutzung entsprechend häufiger) und vergewissern Sie sich, ob die Kassette gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Falls sich die Kassette verfärbt hat (nicht mehr weiß ist), können Sie versuchen, sie mit einem starken Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch zu reinigen. Sollte sich die Kassette nicht mehr auf diese Weise reinigen lassen, muss sie ausgetauscht werden. Falls die Kassette nicht regelmäßig gereinigt und/oder ausgetauscht wird, kann dies die Arbeit der Filterpumpe behindern und ihre Lebensdauer verkürzen.

F. Zum guten Schluss noch zwei einfache Tipps, wie Sie das Eindringen von Verschmutzung in das Wasser Ihres Pools verhindern können:

1) Erinnern Sie Ihre Familie oder Ihre Freude daran, Schmutz oder Rückstände von Sonnenschutzmitteln von Händen, Füßen und anderen Körperteil abzuspülen, bevor sie in den Pool steigen.
2) Wenn eine Abdeckung für Ihren Pool erhältlich ist, sorgen Sie dafür, dass der Pool bei Nichtbenutzung stets abgedeckt wird. Dadurch vermeiden Sie vom Wind herangetragene Verschmutzungen und Überfüllung Ihres Pools durch Regenwasser.

WARNUNG: Nichtbeachtung der Wartungsregeln kann zu schweren Gefährdungen der Gesundheit führen - insbesondere der Gesundheit von Kindern.

Pool-Wartungsset - Hinweise zu Montage und Einsatz

WICHTIG: Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

POOL-RECHEN - HINWEISE ZU MONTAGE UND EINSATZ

1. Der Pool-Rechen wird mit demselben Schaft wie der Pool-Sauger verwendet.
2. Das Netz des Rechens verfügt über eine Kunststofffeder (M-4) zur Verbindung mit dem unteren Schaftende. Setzen Sie die Kunststofffeder im Netz an den Aussparungen im Schaft an. Drücken Sie die Enden der Feder leicht zusammen, so dass der Schaft in das Netz gleitet und die Feder in die Aussparungen einrastet.
3. Entfernen Sie treibendes Laub und andere Verunreinigungen mit sanften Bewegungen des Rechens.

Pool-Sauger - Bedienungshinweise

1. Schließen Sie den Gartenschlauch an den Wasseranschluss an und drehen Sie das Wasser auf.
   HINWEIS: Der Wasserdruck ist von Ort zu Ort unterschiedlich; daher müssen Sie unter Umständen ein wenig mit dem Wasserdruck im Schlauch experimentieren, bis Sie die optimale Einstellung zur Reinigung gefunden haben.
2. „Wischen“ Sie sanft über die gesamte Bodenfläche des Pools, bis sämtliche Verunreinigungen entfernt sind.
3. Stellen Sie das Wasser ab, nehmen Sie den Pool-Sauger **aus** dem Pool, trennen Sie den Gartenschlauch ab und verstauen Sie die Geräte an einem sicheren Ort.
4. Öffnen, leeren und reinigen Sie den Unrat-Sammelbehälter. Lassen Sie den Sammelbehälter an der Luft trocknen. Befestigen Sie den Sammelbehälter wieder am Reinigungskopf.
5. Verstauen Sie den Pool-Sauger an einer sicheren Stelle.

Pool-Sauger - Montageanleitung

1. Stecken Sie die Teile des Schaftes ineinander.
2. Der Reinigungskopf (M-3) verfügt über eine Kunststofffeder (M-4) zur Verbindung mit dem unteren Schaftende. Setzen Sie die Kunststofffeder innerhalb des Reinigungskopfes an den Aussparungen im Schaft an. Drücken Sie die Enden der Feder leicht zusammen, so dass der Schaft auf den Reinigungskopf gleitet und die Feder in die Aussparungen einrastet.
3. Nehmen Sie die Schutzhülse aus Papier von der Bürste (M-6) ab und lassen Sie sie an der Unterseite des Reinigungskopfes (M-3) einrasten.
4. Binden Sie den Sammelbehälter (M-2) an der dem Schlauchanschluss gegenüberliegenden Seite des Reinigungskopfes fest; so, wie Sie einen Schuh zubinden würden.
5. Schließen Sie den Gartenschlauch auf der dem Sammelbehälter gegenüberliegenden Seite an.
   WICHTIG: Die Unterlegscheibe (M-5) muss in den Anschluss gelegt werden, bevor Sie den Gartenschlauch anschließen.
6. Fixieren Sie den Schlauch durch Einstecken der mitgelieferten Schlauchklemme (M-1) am Schaft.
7. Der Pool-Sauger ist nun einsatzbereit.

6: Pool außerhalb der Saison verstauen (entleeren, zerlegen und richtig lagern)

A. Trennen Sie die Stromversorgung der Filterpumpe.
B. Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufstopfen an der Innenseite des Pools fest eingesteckt ist.
C. Schließen Sie den Gartenschlauch an den Schlauchadapter an. Legen Sie das andere Ende des Schlauches an eine Stelle, an der das Wasser sicher ablaufen kann - zum Beispiel an einem Gulli. Denken Sie daran, das Wasser immer zum tiefsten Punkt läuft - daher muss das Ende des Schlauches an einer tieferen Stelle als der Boden des Pools liegen, damit das Wasser komplett ablaufen kann.
D. Setzen Sie die mitgelieferten Stopfen in die Einlauf- und Ablaufanschlüsse an der Innenseite des Pools ein, trennen Sie dann die Schläuche zur Filterpumpe.
E. Bringen Sie den Schlauchadapter durch Drehen des Adapters im Uhrzeigersinn am Ablaufanschluss an.
F. Ziehen Sie den Ablaufstopfen an der Innenseite des Pools heraus; das Wasser läuft sofort ab.

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder in der Nähe des Schlauchendes aufhalten. Der Wasserstrom kann Kinder von den Beinen fegen.

G. Nachdem das Wasser abgelaufen ist, trennen Sie Schlauch und Adapter.
H. Setzen Sie den Ablaufstopfen an der Innenseite des Pools wieder ein.
I. Überzeugen Sie sich davon, dass die Pool-Auskleidung komplett getrocknet ist, bevor Sie den Pool zusammenfalten und längerfristig verstauen. Sie können das Trocknen beschleunigen, indem Sie den Pool ein paar Stunden im Sonnenlicht liegen lassen; so lässt sich der Pool auch leichter zusammenfalten. (Versuchen Sie niemals, den Pool zusammenzufalten oder zu verstauen, wenn er noch nicht komplett getrocknet ist: Dies kann die Entstehung von Schimmel bei der Lagerung begünstigen.)
J. Denken Sie daran: Das richtige Verstauen ist das A und O, wenn Sie möchten, dass Ihr Prompt Set™-Pool auf lange Zeit seinen Wert behält. Sobald Ihr Pool komplett trocken ist, sollte er sorgfältig gefaltet und (wenn möglich) in das Bodentuch oder in eine ähnliche Plane eingewickelt werden. Halten Sie den Pool und sämtliches dazu gehörendes Zubehör wie Pumpe, Abdeckung, Bodentuch, Leiter, Schläuche, Klemmen und sonstige Dinge zusammen, lagern Sie sämtliche Komponenten im Haus: am besten an einem mäßig warmen und trockenen Ort, geschützt vor Witterungseinflüssen.

Prompt Set™ Pool
Problemlösung

PROBLEM	BESCHREIBUNG	URSACHE	ABHILFE
Der gefüllte Pool ist nicht rund	• Der Pool hat eine ovale, rechteckige oder **eiförmige** Form angenommen. • Der Pool erscheint zu einer Seite geneigt oder weist unterschiedliche Wassertiefen auf.	• Falten im Boden der Auskleidung wurden vor dem Befüllen nicht ausreichend geglättet. • Die Seitenwände wurden beim Befüllen des Pools nicht ausreichend **herausgedrückt;** dadurch ragt der obere Ring über die Seitenwände des Pools heraus. • Der Pool wurde auf einem unebenen oder geneigten Untergrund aufgestellt.	• Lassen Sie das Wasser bis auf 2,5 cm Wassertiefe ab, glätten Sie anschließend sämtliche Falten so gut wie möglich. • Lassen Sie das Wasser bis auf 2,5 cm Wassertiefe ab, drücken Sie anschließend die Seitenwände nach außen, bis diese über den oberen Ring hinausragen. • Vergewissern Sie sich, dass der Boden unterhalb des Pools absolut flach, eben und frei von Erdhügeln ist.
Verfärbtes Wasser	• Das Wasser verfärbt sich bei der ersten Behandlung mit Chlor blau, braun oder schwarz.	• Durch das Chlor werden Mineralien im Wasser oxidiert. Dies kommt häufig bei Wasser aus unterschiedlichen Quellen vor.	• Stellen Sie den empfohlenen pH-Wert ein. • Lassen Sie die Filterpumpe laufen, bis das Wasser klar wird. • Reinigen Sie die Filterkassette regelmäßig.
Schwebeteilchen im Wasser	• Das Wasser sieht **milchig** oder wolkig aus.	• **Hartes Wasser** durch erhöhten pH-Wert. • Zu wenig Chlor. • Fremdkörper im Wasser. • Pool-Benutzer haben vor dem Baden auf die Reinigung ihrer Füße verzichtet.	• Stellen Sie den pH-Wert ein. Lassen Sie sich von ihrem Pool-Händler über die richtige Wasserbehandlung informieren. • Sorgen Sie für die richtige Chlormenge. • Reinigen oder wechseln Sie den Filter. • Spülen Sie Schmutz mit dem Wasserschlauch ab, bevor Sie in den Pool steigen.
Ständig niedriger Wasserstand	• Der Pool scheint ständig Wasser zu verlieren.	• Riss oder Loch in der Pool-Auskleidung. • Schlauch zur Filterpumpe beschädigt. • Schlauchklemmen zu locker. • Verdunstung durch hohe Umgebungstemperaturen.	• Suchen Sie die beschädigte Stelle, reparieren Sie die Stelle mit dem beigelegten Flickenset. • Reparieren oder wechseln Sie die Schläuche. • Ziehen Sie sämtliche Schlauchklemmen an. • Decken Sie den Pool ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.
Algenbefall	• Das Wasser ist grünlich. • Grüne, braune oder schwarze Punkte an der Pool-Auskleidung. • Der Pool-Boden ist rutschig und/oder ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft.	• Algenbefall.	• Führen Sie eine **Schock-Behandlun**g (Super-Chlorierung) durch. Überprüfen Sie den pH-Wert und stellen Sie ihn auf den von Ihrem Pool-Händler empfohlenen Wert ein. • Saugen oder schrubben Sie die Pool-Auskleidung vorsichtig ab. • Prüfen Sie das Wasser häufiger auf korrekten Chlorgehalt.
Das Wasser im Pool ist kalt	• Das Wasser wärmt sich nicht auf eine angenehme Temperatur auf.	• Der Pool wurde an einer schattigen Stelle oder unter Bäumen aufgestellt. • Wärme entweicht aus dem Wasser.	• Stellen Sie den Pool an einer offeneren Stelle auf, an der reichlich Sonnenlicht einfällt. • Decken Sie den Pool ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Eingeschränkte Garantie

LIEBER KUNDE - Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bewahren Sie Ihre Kaufquittung zusammen mit diesem Garantiezertifikat auf. Die Kaufquittung wird als Eigentumsbeleg und zum Nachweis Ihres Garantieanspruchs benötigt.

Wir haften bei normalem Gebrauch über einen Zeitraum von 180 Tagen ab Erstkaufdatum für sämtliche Material- und Herstellungsfehler des Produktes. Falls Komponenten ganz oder teilweise vom Endanwender ausgetauscht, beschädigt oder missbräuchlich genutzt wurden, erlischt die Garantie für diese Komponenten. In diesem Fall werden Sie auf die Kosten von Ersatzteilen und auf die jeweilige Vorgehensweise hingewiesen.Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb 30 Tagen nach dem Kauf bei www.jilong.com, damit Sie Garantieleistungen in Anspruch nehmen können.

Bei nachweislichen Herstellungsfehlern reparieren wir sämtliche Produkte innerhalb der Garantiezeit oder führen (nach unserem Ermessen) einen Austausch durch. Dazu muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht, wenn das Produkt kommerziell eingesetzt wurde oder Schäden durch Unfälle, Höhere Gewalt, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Vandalismus, falschen Einsatz von Chemikalien, extreme Witterung oder Fahrlässigkeit bei der Montage oder Demontage eintraten.

Wir haften nicht für Aufstellungs- und Installationskosten, Arbeitsaufwand oder Transportkosten zum Austausch von defekten Teilen. Darüber hinaus gilt diese eingeschränkte Garantie nicht bei nicht autorisierten Modifikationen des Produktes.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44, 00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

** In der mit der Filterpumpe gelieferten Bedienungsanleitung finden Sie spezielle Garantiehinweise zur Filterpumpe.*

INFLATABLE'S EXPERT

Piscina Prompt Set™
Manuale delle Istruzioni

ATTENZIONE! LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LA DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

prima di iniziare il montaggio della piscina. La completa comprensione di tutte queste istruzioni vi aiuterà a montare la piscina in modo sicuro e corretto.

Leggere con attenzione e conservare per future referenze.

ELENCO DELLE PARTI CONTENUTE NELLA

CONFEZIONE

Suggerimenti Importanti per L'uso della
Piscina Prompt Set™…….....…….67 -69

Istruzioni per il Montaggio della Piscina Prompt Set™…….....…70 - 72

Montaggio del Filtro della Pompa e Modalità d'Uso….....73

Istruzioni per il Montaggio della Scala della Piscina….....73 - 74

Manutenzione stagionale della Piscina
Prompt Set™ e Precauzioni in Acqua….....…75 - 76

Kit di Manutenzione per il Montaggio della
Piscina ed Istruzioni Operative….....…76

Montaggio dell'aspiratore della piscina / istruzioni d'uso……...…77

Drenaggio della Piscina, Smontaggio &
Istruzioni per la custodia…….....78

Guida di Riferimento per la Soluzioni dei
Problemi inerenti alla Piscina….....79

Garanzia della Piscina…….....…80

SUGGERIMENTI IMPORTANTI PER LUSO DELLA PISCINA

Si raccomanda di leggere e comprendere bene prima di usare la piscina

Per godersi pienamente la vostra Piscina Prompt Set™ e garantire la sicurezza di coloro che vi stanno intorno, SEGUIRE ATTENTAMENTE le seguenti istruzioni di sicurezza e di manutenzione:

1) È responsabilità del proprietario della piscina seguire e far rispettare le norme locali inerenti alla piscina in superficie PRIMA di installare ed usare la piscina stessa. Queste norme contengono disposizioni relative a: pontili, recinti, barriere, coperture, scale per piscine, illuminazione e strutture che richiedo norme di sicurezza. Si prega di consultare le vostre autorità locali per accertarsi della conformità alle norme di sicurezza.

2) Non usare la sabbia durante la fase di installazione Se si presenta la necessità di livellare o spianare la superficie, il luogo scelto per l'installazione potrebbe non essere idoneo. DISATTENDERE QUESTO AVVERTIMENTO POTREBBE PORTARE A GRAVI LESIONI FISICHE.

3) Non lasciare mai i bambini da soli senza la vostra sorveglianza. Accertarsi sempre che una persona adulta e responsabile sorvegli i bambini e tutti coloro che non sanno nuotare OGNI VOLTA CHE VIENE USATA. Non nuotare mai o non fare mai il bagno in piscina da soli.

4) VIETARE SEMPRE i tuffi e i salti in piscina. Non entrare mai in piscina dai marciapiedi o da altre superfici sopra elevate. L'acqua nella vostra piscina è molto bassa e non è adatta per questo tipo di attività. Disattendere queste istruzioni potrebbe comportare gravi lesioni fisiche o persino incidenti mortali.

5) Non permettete né ai bambini né agli adulti di svolgere giochi o sport violenti e aggressivi dentro o intorno alla piscina. Disattendere questi avvertimenti potrebbe comportare gravi lesioni a coloro che sono dentro o intorno alla piscina.

6) Tenere a portata di mano tutte le strutture di sicurezza in modo da potervi accedere con facilità e tempestività. Esporre in modo chiaro ed inequivocabile i cartelli con i numeri telefonici di pronto intervento o regole di comportamento (come: "Vietato saltare e tuffarsi in piscina"e “Non nuotare da soli"). Non permettere a nessuno di entrare in piscina finché la zona non è sufficientemente illuminata.

7) Il filtro della pompa in dotazione con la vostra piscina ha la funzione di rimuovere la sporcizia e altri piccoli detriti dall'acqua della vostra piscina. In ogni caso, per mantenere l'acqua pulita e libera da alghe o altri batteri dannosi, è MOLTO IMPORTANTE EFFETTUARE DEI TRATTAMENTI CHIMICI COSTANTI. Contattate il vostro rivenditore locale per avere le necessarie indicazioni e suggerimenti per un impiego sicuro ed efficace del cloro, anti-alghe o altre sostanze chimiche similari.

8) Per evitare l'irritazione della pelle o degli occhi o danni ai bagnanti, non aggiungere mai sostanze chimiche all'acqua della vostra piscina quando vi sono persone dentro. Non aggiungere nessuna sostanza chimica all'acqua se non siete in grado di controllare e verificare la giusta dose o il tipo di sostanza necessaria. Consultare un centro servizi per piscine per richiedere informazioni e consigli riguardanti l'impiego delle sostanze chimiche nell'acqua.

9) Si raccomanda vivamente al proprietario della piscina di controllare frequentemente le condizioni dell'acqua per accertarsi che la concentrazione di cloro nell'acqua sia ottimale per tutto il periodo della stagione balneare. Consultare il proprio rivenditore per dotarsi di un sistema di verifica e controllo dell'acqua.

10) Tutte le attrezzature, compresa la canna, il salvagente, le corde, i teloni e la pompa, (se incluse: Anche le coperture, i teloni, le scale e il kit di manutenzione) e i fili elettrici devono essere ispezionati e controllati con molta frequenza per rilevare gli eventuali segnali di corrosione, deterioramento, mancanza di pezzi o qualunque altro potenziale rischio.

11) Le Piscine Prompt Set™ sono concepite per essere smontate e riposte all'interno dopo la fine della stagione balneare. Se abitate in una zona temperata in cui la piscina non viene utilizzata per tutto l'anno, si RACCOMANDA VIVAMENTE di svuotare e drenare bene la piscina, pulirla e asciugarla accuratamente e riporla in un luogo sicuro per tutta la stagione invernale in cui non verrà utilizzata. Questo contribuirà a prolungare la durata della vostra piscina ed eviterà ogni possibile rischio relativo alla sicurezza della piscina durante la stagione in cui non viene usata.

12) Tutti i filtraggi sono in accordo con le installazioni standard NF C 15-100 per le quali tutte le apparecchiature elettriche posizionate entro 3.50 metri dalla piscina e con libero accesso devono essere provviste di basso voltaggio pari a 12V. Tutte le apparecchiature elettriche con voltaggio pari a 220V devono essere posizionate ad almeno 3.50 metri dal bordo della piscina. Consultare la casa costruttrice per eventuali modifiche da apportare agli elementi del sistema di filtraggio.

13) La sicurezza del tuo bambino dipende esclusivamente da te! Il rischio è maggiore se i bambini hanno un'età inferiore ai 5 anni. Poiché gli incidenti non succedono solo agli altri, è estremamente importante essere preparato e pronto ad ogni evenienza.

14)Sorveglianza e comportamento:

- La sorveglianza sui bambini deve essere serrata e costante;
- Delineare solo sorveglianti realmente pronti e prudenti;
- Aumentare la sorveglianza quando il numero di bagnanti è maggiore;
- Richiedere l'utilizzo di dispositivi galleggianti di sicurezza alle persone che non sono in grado di nuotare;
- Insegnare ai bambini a nuotare il prima possibile;
- Bagnare il collo, le braccia e le gambe prima di entrare in acqua;
- Proibire ai bambini di immergersi e di tuffarsi;
- Non lasciare giocattoli vicino o all'interno della piscina senza sorveglianza;

- Conoscere ed essere in grado di attuare le tecniche di salvataggio, con particolare riguardo a quelle per i bambini;
- Proibire ai bambini di correre e di giocare in modo brusco nelle vicinanze della piscina;
- Non permettere ai bambini che non sono in grado di nuotare di entrare in piscina sprovvisti di salvagente o braccioli, senza la supervisione di un adulto;
- Mantenere costantemente l'acqua della piscina pulita;
- Conservare i prodotti per il trattamento dell'acqua lontano dalla portata dei bambini.

15) Avere sempre a portata di mano:
- Un telefono accanto alla piscina per evitare di doversi allontanare dai bambini quando sono in acqua;
- Un salvagente ed un'asta a lato piscina.

16) Dispositivi per una maggiore sicurezza:
- Barriere protettive con aperture sempre chiuse (il bordo della piscina non può essere considerato una barriera);
- una copertura protettiva automatica o manuale propriamente installata ed utilizzata;
- Un rilevatore elettronico di passaggio o caduta, strumento che tuttavia non può sostituire una serrata sorveglianza.

17) In caso di incidente:
- Portare il bambino fuori dalla piscina;
- Chiamare immediatamente i soccorsi e seguire le istruzioni fornite;
- Sostituire i vestiti bagnati con una coperta calda;

18) Memorizzare e conservare i numeri di pubblica sicurezza vicino alla piscina:
- Vigili del fuoco;
- Pronto soccorso;
- Centro Anti-Veleni;

19) Non posizionare la piscina all'aperto.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA PROMPT SET™

1. SCELTA DEL LUOGO

È assolutamente fondamentale scegliere un luogo idoneo per la vostra piscina PRIMA di riempirla con l'acqua. Per assicurarsi un montaggio appropriato e poter usare la vostra nuova piscina senza problemi occorre selezionare il luogo di installazione che sia completamente conforme alle seguenti indicazioni:

A. Assicurarsi che l'area sia stabile ed in piano (senza dossi o cumuli). Accertarsi che sia a livello, con una pendenza massima di 3° in qualunque punto dell'area di installazione. **AVVERTENZA:** Le piscine installate in luoghi non adatti sono soggette a formazioni di irregolarità o addirittura al crollo, che potrebbe causare gravi danni e lesioni a coloro che sono dentro o intorno alla piscina! **NON USARE MAI la sabbia o altro materiale per livellare la superficie sulla quale installare la piscina.**

B. Accertarsi che nell'area prescelta non vi siano bastoni di legno, pietre o altri oggetti appuntiti di qualunque genere.

C. Scegliete un'area che non sia direttamente sotto i fili della corrente elettrica o tralicci. Inoltre, accertarsi anche che sotto l'area prescelta non vi siano tubazioni del gas o dell'acqua o fili di qualunque genere. **AVVERTIMENTO:** La piscina deve essere collegata ad una rete elettrica da 110 o 230 Volts AC protetta da un collegamento a terra. La piscina deve essere installata ad una distanza di almeno 10 ft (3 metri circa) dalla prese di corrente elettrica, ma ovviamente ad una distanza non superiore alla lunghezza del filo della pompa del filtro. Non usare in nessuna circostanza una prolunga del filo elettrico per allungare il filo di connessione alla presa elettrica.

D. Se la vostra confezione contiene un sotto telo si raccomanda vivamente di utilizzarlo. Il sotto-telo aiuta a proteggere il fondo della piscina dai possibile danni causati dalla crescita dell'erba, da oggetti appuntiti e altri detriti. **AVVERTIMENTO:** Si raccomanda di scegliere correttamente l'area di installazione poiché l'erba del prato sottostante il sotto-telo sarà destinata a scomparire. Inoltre cercate di evitare di mettere il sotto-telo sopra superfici in cui possono crescere delle vegetazioni aggressive, poiché la loro crescita potrebbe danneggiare il sotto-telo.

E. Se possibile, scegliere un'area all'aperto del vostro prato che sia bene esposta alla luce del sole. I raggi del sole aiutano a riscaldare l'acqua della piscina.

2. INSTALACIÓN Y LLENADO DE LA PISCINA

INSTALLAZIONE DELLA PISCINA E RIEMPIMENTO CON L'ACQUA

Dopo aver scelto accuratamente il luogo d'installazione procedere con il montaggio della piscina seguendo le istruzioni seguenti. ATTENZIONE: servono 2 persone adulte per montare efficacemente la piscine in 30min circa.

A. Se la piscina è dotata di un sotto-telo, stendetelo accuratamente sull'area selezionata per l'installazione. Accertarsi che il sotto-telo sia ben steso in modo uniforme senza pieghe.

B. Posizionare la piscina sul sotto-telo (se in dotazione) con i collegamenti verso la zona in cui sarà posizionata la pompa del filtro. È importante allineare l'orientamento della piscina verso la presa di corrente che si vuole usare per il collegamento della pompa del filtro. Assicurarsi che il filo della corrente della pompa abbia una lunghezza sufficiente per essere collegato alla presa elettrica. In fine accertarsi che l'apertura della valvola di drenaggio sia situata in una posizione comoda per far fuoriuscire tutta l'acqua alla fine della stagione balneare.

AVVERTIMENTO: NON TRASCINARE LA PISCINA POICHÉ POTREBBE LACERARSI O DANNEGGIARSI. Il produttore non sarà ritenuto responsabile dei danni causati alle persone per il mancato rispetto delle seguenti istruzioni.



C. Distendere accuratamente la piscina stendendo i quattro lati cercando di posizionarla senza pieghe. NOTA: Per l'installazione è preferibile scegliere una giornata di sole. Se il vi è possibile, esponete il plico della piscina ancora piegato sotto i raggi diretti del sole per almeno un'ora di tempo, in modo da rendere il materiale della piscina più morbido e più facilmente maneggevole durante l'installazione.

D. Gonfiare il cerchio superiore, mantenendolo nel centro della piscina (il cerchio superiore deve essere mantenuto all'interno della circonferenza della base della piscina stessa). MOLTO IMPORTANTE: L'anello superiore deve essere gonfiato solo al 85% circa della sua capacità. NON tentate di gonfiare questo anello oltre questa soglia limite. Gonfiare l'anello superiore in modo eccessivo potrebbe scoppiare o causare gravi danni alle giunture del cerchio.



E. Collegare le spine situate all'interno della piscina con le connessioni della pompa del filtro e il connettore della valvola di drenaggio.

F. Riempire la piscina con un centimetro di acqua, poi iniziare a spianare il fondo togliendo le pieghe che si sono formate (internamente alla piscina), spingendola nei bordi, oppure, dall'esterno della piscina tirare i lembi dei bordi per distenderli accuratamente.

G. Quando avrete eliminato tutte le pieghe e avrete ottenuto una situazione soddisfacente, potete continuare a riempire la piscina. IMPORTANTE: PRIMA DI PROCEDERE con il riempimento della piscina, verificare ulteriormente che il luogo che avete scelto sia IN PIANO E A LIVELLO. Se dopo aver riempito ulteriormente la vostra piscina notate che la superficie dell'acqua non è a livello e che la piscina pende da una parte oppure notate che la piscina ha assunto una forma ovale, FERMATE IMMEDIATAMENTE L'OPERAZIONE DI RIEMPIMENTO poiché ciò indica che il luogo scelto non è abbastanza a livello o che le pareti laterali non sono state distese accuratamente. Svuotare la piscina e scegliere un nuovo luogo di installazione. NON tentare mai di muovere la piscina con l'acqua dentro poiché ciò può causare gravi danni.

H. Le pareti della piscina si alzeranno se si continua ad immettere acqua. Si raccomanda di controllare la piscina periodicamente durante la fase di riempimento per accertarsi che non ci siano perdite e che la piscina si riempia in modo uniforme.



I. Continuare a riempire la piscina finché non ha raggiunto la base del cerchio gonfiato e le pareti sono morbide e ben salde. **NON** tentate di riempire la piscina oltre questa soglia limite. **AVVERTIMENTO:** Quando la piscina è piena non permettere ai bagnanti di saltarvi dentro, di appoggiarsi o di sporgersi dall'anello gonfiato. Se non si rispetta questa indicazione la piscina potrebbe rovesciarsi!

Nota: Quando la piscina è piena durante la stagione balneare, notate se il livello dell'acqua supera questa soglia a causa della pioggia o di una emissione d'acqua accidentale. Se ciò dovesse accadere è importante far uscire l'acqua in eccesso non appena possibile. Il livello dell'acqua non deve mai superare la parte inferiore dell'anello gonfiato.

3. MONTAGGIO DEL FILTRO DELLA POMPA E MODALITÀ D'USO

Arrivati a questo punto della procedura di montaggio vi preghiamo di consultare il manuale relativo al filtro della pompa. Questo manuale vi fornirà tutte le istruzioni necessarie per il corretto montaggio e modalità d'uso del filtro della pompa che vi è stata fornita con la vostra Piscina Prompt Set™. La funzione del filtro della pompa è quella di rimuovere tutte le impurità e i piccoli residui presenti nella vostra piscina. Tuttavia, il filtro della pompa da solo non sarà in grado di mantenere l'acqua sempre pulita, chiara e igienizzata. A tale scopo, si devono introdurre speciali sostanze chimiche e provvedere ad una regime di pulizia regolare, utilizzando anche l'aspiratore per rimuovere le impurità.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di tenere collegate alla vostra piscina le apparecchiature in plastica di immissione e di evacuazione finché non avrete completato il montaggio del filtro della pompa.

4. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA SCALA DELLA PISCINA

IMPORTANTI SUGGERIMENTI PER LUSO E LA SICUREZZA DELLA PISCINA DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO!

IMPORTANTE: PESO MASSIMO SOPPORTATO

La scala è stata concepita per sorreggere una persona alla volta con un peso massimo di 135 kg (300 lbs).

AVVERTIMENTO:

- Assicurarsi che la scala sia sempre usata sotto la sorveglianza di un adulto.
- NON GIOCARE MAI SOPRA LA SCALA.
- Fare la massima attenzione quando si sale o si scende, mantenere il corpo all'interno delle sbarre laterali.
- Mantenere sempre una presa salda con le mani. Quando si sale usare entrambe le mani.
- Salire sulla scala usando sempre gli appositi gradini.
- Non superare il limite massimo consentito.
- Non usare la scala per scopi diversi per il quale è stata concepita.
- Rimuovere immediatamente la scala dalla piscina subito dopo l'uso. Conservare la scala in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini.
- PERICOLO! CAVI METALLICI ELETTRICI! Non permettere alla scala di venire a contatto con i cavi elettrici.
- Accertarsi di avere montato la scala in modo completo nel rispetto delle istruzioni fornite.

- Posizionarla su una superficie solida e livellata con un punto d'appoggio ben sicuro. Non usarla su superfici scivolose dove la scala potrebbe risultare instabile. Posizionare la scala solo sopra superfici solide e ben livellate. Non posizionare la scala in un luogo in cui potrebbe intralciare l'apertura di una porta.
- La scala deve essere montata solo da adulti.

ISPEZIONE

- Controllare alla consegna e prima di ogni utilizzo; non salire su scale rotte danneggiate o piegate. Tutte le scale devono essere conservate e mantenute in condizioni di sicurezza d'uso.
- Accertarsi che tutti i rivetti, le guarnizioni, i dadi e i bulloni siano ben serrati e che i gradini, le traverse e le fascette siano serrate saldamente.
- Mantenere la scala pulita senza grasso, olio, fango, neve, vernice fresca o qualsiasi altro materiale scivoloso. Togliersi le scarpe e le suole in cuoio per salire sulla scala, poiché queste sono molto scivolose.
- Non eseguire mai riparazioni temporanee di parti danneggiate o mancanti.
- Gettare via la scala se è rotta, spaccata o se è stata danneggiata e corrosa da sostanze chimiche o da incendi.

COME CONSERVARLA IN CUSTODIA

- Custodire la scala in un luogo sicuro ed asciutto.
- Non posizionare ma altro materiale sopra la scala.
- Mantenere la scala pulita e rimuovere qualunque residuo.

Prima di utilizzare questo prodotto vi preghiamo di leggere attentamente i dettagli di questo manuale relativi alle operazioni di montaggio e alle istruzioni di sicurezza.

NORME DI SICUREZZA

- La scala deve essere installata a livello e posizionata al suolo saldamente.
- La scala deve essere usata da una persona alla volta.
- La scala DEVE essere installata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore.
- PERICOLO: È vietato tuffarsi dalla scala. È vietato saltare dalla scala.
- Posizionatevi con il viso verso la scala quando entrate o uscite dalla piscina.
- Per evitare rischi di annegamento - non nuotare attraverso, dietro o intorno alla scala.
- Questa scala deve essere usata solo con la Piscina Prompt Set™ con la quale è stata fornita.
- Il carico massimo della scala è di 136 kg (300 lbs).

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

Cacciavite

AVVERTIMENTO: Se usate un cacciavite elettrico si raccomanda di non venire a contatto con l'acqua mentre si procede al montaggio del prodotto.

5. MANUTENZIONE STAGIONALE DELLA PISCINA PROMPT SET™ E PRECAUZIONI IN ACQUA

Come precedentemente notato, la vostra piscina viene fornita con un sistema efficiente di filtraggio della pompa, il quale vi aiuterà a mantenere l'acqua della piscina senza residui e senza particelle di impurità sospese nell'acqua. Tuttavia, le operazioni del vostro filtro della pompa rappresentano solo un aspetto della completa manutenzione di pulizia e di igienizzazione della vostra piscina. Per mantenere pulita ed igienizzata l'acqua della vostra piscina si raccomanda di rispettare le seguenti norme per tutta la durata della stagione.

A. Si richiede l'uso idoneo e continuo delle sostanze chimiche di base per mantenere il giusto equilibrio della pH dell'acqua della vostra piscina. Inoltre, l'uso delle sostanze chimiche aiuta a prevenire la formazione di the pericolosi batteri o alghe ed aiuta il filtro della pompa a mantenere pulita e chiara l'acqua della vostra piscina. Per il trattamento dell'acqua della vostra piscina si richiedono le seguenti sostanze chimiche:

1) Cloro liquido, granulare o cristallino: Ha la funzione di disinfettare l'acqua e di inibire la formazione delle alghe.
2) Agenti chimici regolatori del pH: Vengono utilizzati per regolare il livello del pH e per rendere la qua più o meno acida.
3) Anti-alghe: Queste sostanze chimiche hanno la funzione di rimuovere le alghe.
4) “Shock” (Cloro granulare): Alla funzione di eliminare certe sostanze organiche ed altri composti che possono compromettere la limpidezza dell'acqua.

Per avere le istruzioni specifiche riguardo all'uso delle sostanze chimiche vi preghiamo di consultare il vostro rifornitore locale di prodotti perla piscina, informandolo accuratamente dello specifico volume d'acqua della vostra piscina e se è necessario fornire un campione d'acqua della piscina. Queste informazioni daranno loro la possibilità di informarvi sui seguenti punti: 1) quale prodotto chimico a acquistare, 2) quale quantità di prodotti chimici a acquistare, 3) come usare questi prodotti chimici in modo efficace e sicuro.

B. Non permettete mai al cloro di venire a contatto con il telo della piscina finche non si è sciolto completamente. Ciò significa che il cloro granulare o cristallino deve essere prima disciolto in un secchio d'acqua prima di versarlo nell'acqua della piscina e, allo stesso modo, il cloro liquido deve essere versato dolcemente ed in modo uniforme nell'acqua da vari punti intorno al perimetro del piscina stessa.

PERICOLO: NON aggiungere mai l'acqua ai prodotti chimici. AL CONTRARIO, si devono aggiungere i prodotti chimici all'acqua. inoltre, non mischiare mai insieme prodotti chimici diversi, si consiglia di introdurre in acqua i vari prodotti chimici separatamente, permettendo loro di diffondersi in tutta l'acqua della piscina, prima di aggiungere altri tipi di sostanze chimiche. productos químicos a la piscina por separado y deje que circulen por la piscina antes de añadir otros tipos de productos químicos.

C. Si raccomanda l'acquisto di un kit di verifica e verificare frequentemente l'acqua della piscina per controllare il livello del pH e per accertarsi che vi sia la giusta dose di cloro. Il vostro rifornitore locale può dare di indicazioni riguardo all'acquisto del kit di verifica più adatto alle vostre esigenze. Nota: Un livello troppo alto di cloro o di pH troppo basso (acido) può danneggiare la superficie del vostro telo pertanto prendete subito le dovute precauzioni se da una verifica risulta che questi livelli non sono regolari.

D. Il compito di rimuovere i dissidi più grossi dalla vostra piscina e mantenere la superficie interna del vostro telo ben pulita essere semplificato usando il Kit di Manutenzione della Piscina Prompt Set™, il quale include un raccoglitore di foglie ed un aspiratore. I Kit di Manutenzione sono di serie nelle Piscine Prompt Set™ molto grandi ma possono essere acquistabili separatamente come accessori.

E. Controllate la testina del vostro filtro della pompa ogni due settimane (o con maggior frequenza nei periodi di massimo utilizzo) per verificare se richiede una pulizia o una sostituzione. Se la testina non risulta essere più bianca, cercate di pulirla con un potente getto d'acqua utilizzando un manicotto dell'acqua da giardino. Qualora non si riesca a pulire la testina occorre sostituirla. Se la testina non viene pulita o sostituita essa potrebbe influire sull'efficienza e sulla durata del filtro della pompa.

F. Infine, le due raccomandazioni qui di seguito riportate aiutano a prevenire la formazione di residui impuri nell'acqua della vostra piscina:

1) Ricordate ai membri della vostra famiglia e ai vostri amici di sciacquarsi sempre prima di entrare in piscina e di rimuovere qualsiasi residuo di olio abbronzante dal corpo.
2) Se il vostro impianto include anche una copertura cercate di tenere la piscina sempre coperta quando non viene utilizzata. Questo impedirà al vento e ad altri elementi atmosferici di depositare eventuali residui contaminati nella vostra piscina e di impedire all'acqua piovana di far superare il livello massimo dell'acqua.

ATTENZIONE: Non rispettare le norme di sicurezza comporta rischi per la sicurezza, in particolare quella dei bambini.

KIT DI MANUTENZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA PISCINA ED ISTRUZIONI OPERATIVE

IMPORTANTE: LEGGERE E CAPIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO.

MONTAGGIO DELLO SCHIUMATORE ED ISTRUZIONI OPERATIVE

1. No schiumatore usa lo stesso manico telescopico a tre pezzi dell'aspiratore.
2. La rete dello schiumatore a una molla in plastica (M-4) che si connette al manico. Allineare la molla in plastica posizionata all'interno della rete con i fori presenti sul manico. Premere leggermente le estremità della molla in plastica in modo che il manico scivoli sulla rete e la molla " FUORIESCA" dai fori del manico.
3. Passare lo schiumatore dolcemente sulla superficie dell'acqua rimuovendo le foglie galleggianti, ecc.

MONTAGGIO DELL'ASPIRATORE DELLA PISCINA / ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare il manicotto da giardino al rubinetto dell'acqua e aprire l'acqua.

   NOTA: **La pressione dell'acqua varia da luogo a luogo, pertanto si consiglia di utilizzare un manicotto idoneo alla pressione dell'acqua del vostro impianto per ottenere una pulizia ideale.**

2. Con passate leggere "spazzare" tutta la superficie della piscina fino a quando i detriti siano stati tutti rimossi.
3. Chiudere l'acqua, togliere la aspiratore dalla piscina, staccare il manicotto dell'acqua dal rubinetto e riporlo in un luogo sicuro.
4. Staccare e vuotare e pulire il contenitore di raccolta dei residui. Far ben asciugare il contenitore dei residui. Inserire nuovamente il contenitore dei residui nella propria sede.
5. Conservare la aspiratore in un luogo sicuro.

MONTAGGIO DELL'ASPIRATORE DELLA PISCINA / ISTRUZIONI D'USO

1. Montare i pezzi dell'asta inserendone uno sull'altro.
2. La testina della pulitura (M-3) è dotata di una molla in plastica (M-4) che si connette al manico. Allineare la molla in plastica posizionata all'interno della testina di pulitura con i fori presenti sul manico. Premere leggermente le estremità della molla in plastica in modo che il manico scivoli nella testina di pulitura e la molla " FUORIESCA" dai fori del manico.
3. È la protezione di carta dalla spazzola (M-6) e farla scattare nella posizione di bloccaggio sotto la testina di pulitura (M-3).
4. Collegare il contenitore dei residui (M-2) nella fessura della testina di pulitura che si trova nella parte opposta rispetto al collegamento del manicotto dell'acqua, facendo un fiocco come nei lacci delle scarpe.
5. In base al tipo della manicotto dell'acqua, collegare il manicotto stesso nella parte opposta rispetto al contenitore dei residui.

   IMPORTANTE: Prima di collegare il manicotto dell'acqua occorre inserire la guarnizione (M-5) nell'attacco.

6. Legare saldamente il manicotto dell'acqua all'asta inserendolo nel relativo fermaglio (M-1) incluso nel kit.
7. L'aspiratore è pronto per l'uso.

6: DRENAGGIO DELLA PISCINA, SMONTAGGIO & ISTRUZIONI PER LA CUSTODIA

A. Accertarsi che il collegamento elettrico sia status collegato dalla filtro della pompa.

B. Assicurarsi che il tappo del drenaggio sia inserito correttamente all'interno della piscina.

C. Collegare il manicotto dell'acqua all'adattatore…… mettendo l'altra estremità del manicotto in un'area in cui l'acqua può essere drenata in modo sicuro, come se fosse una grondaia. Poiché l'acqua trova sempre il suo livello ricordatevi di posizionare l'estremità del manicotto ad un livello inferiore rispetto al livello della piscina per ottenere il drenaggio completo.

D. Inserire la spina di collegamento nell'apparecchio di ingresso e di evacuazione, dal lato della piscina, poi scollegare i manicotti dal filtro della pompa.

E. Collegare l'adattatore del manicotto all'uscita del drenaggio girando l'adattatore in senso orario.

F. Aprire la presa di drenaggio dal lato della piscina e l'acqua inizierà a defluire immediatamente.

ATTENZIONE: durante il drenaggio non permettere ai bambini di immergersi vicino allo scarico.

G. Collegare il manicotto e l'adattatore quando l'operazione di drenaggio è terminata.

H. Rimettere la presa di drenaggio nel lato interno della piscina.

I. Accertarsi che il telo della piscina sia completamente asciutto prima di piegarlo per riporlo in custodia a fine stagione. Se si lascia la piscina esposta al sole per alcune ore, la procedura di lavaggio e di asciugatura sarà più veloce e sarà anche più facile eseguire l'operazione della piegatura. (Evitate di piegare o di riporre in custodia la piscina se non è completamente asciutta poiché ciò potrebbe favorire la formazione di muffa durante la conservazione.)

J. Ricordatevi che la conservazione del prodotto durante la stagione in cui non viene usato è un momento molto critico per la protezione della vostra Piscina Prompt Set™. Dopo averla drenata e asciugata accuratamente, piegate la piscina con cura e avvolgetela in un telo impermeabile (se disponibile) o in altro materiale protettivo similare. La piscina e tutti gli accessori come la pompa, il telo di copertura impermeabile, la scala, i manicotti, i fermagli e le altre attrezzature di ferramenta di cui è dotata devono essere conservati insieme, in un luogo interno, non estremamente freddo, asciutto e resistente alle intemperie.

Prompt Set™ POOL
RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE

Anomalia	Descrizione	Probabile causa	RIMEDIO
LA PISCINA PIENA ON È ROTONDA	• La piscina ha assunto una forma ovale, o rettangolare. • La piscina sembra pendere da una parte o la profondità della piscina non è uniforme.	• Le pieghe nel telo di fondo non sono state rimosse adeguatamente prima del riempimento. • Le parete laterali non sono state alzate in modo corretto al momento del riempimento, causando lo spostamento della circonferenza dell'anello superiore verso l'esterno rispetto alle pareti della piscina. • La piscina è stata installata su un terreno irregolare o in	• Vuotare la piscina fino a far rimanere 3 cm di acqua poi rimuovere accuratamente tutte le pieghe. • Vuotare la piscina fino a far rimanere 3 cm di acqua poi raddrizzare le parete laterali finché esse siano posizionate all'esterno della circonferenza dell'anello superiore. • Accertarsi che il terreno sotto la piscina sia pianeggiante, a livello e senza cumuli di terra.
ACQUA COLORATA	• L'acqua diventa blu, marrone o nera quando viene trattata con il cloro.	• Il cloro sta ossidando i minerali della vostra acqua. Questo normalmente accade con acque di sorgenti diverse.	• Regolare il pH portandolo ai livelli raccomandati. • Azionare il filtro finché l'acqua non ritorna chiara. • Pulire la testina del filtro regolarmente.
PARTICELLE SOSPESE NELL'ACQUA	• L'acqua appare torbida.	• "Acqua Pesante" causato da un elevato livello di pH. • Il cloro è inadeguato. • Presenza di corpi estranei in acqua. • I bagnanti non sciacquano i piedi prima di entrare in piscina.	• Regolare il livello del pH. Consultare un rivenditore di articoli da piscina per intervenire con un corretto trattamento dell'acqua. • Assicurarsi di aver ottenuto il giusto livello di cloro. • Pulire o sostituire il filtro. • Togliere via lo sporco con un manicotto d'acqua ad alta pressione prima di entrare in piscina.
PERSISTENTE LIVELLO BASSO DELL'ACQUA	• La piscina sembra perdere acqua continuamente ogni giorno.	• Telo della piscina bucato o lacerato. • Manicotto del filtro della pompa bucato o lacerato. • I fermagli del manicotto sono troppo lenti. • Possibile evaporazione dovuta alle	• Localizzare il danno e ripararlo. • Riparare o sostituire i manicotti. • Stringere tutti i fermagli di dei manicotti. • Coprire la piscina con il telo quando non viene usata.
ALGHE	• L'acqua ha assunto un colore verdastro. • Sul telo della piscina appaiono macchie verdi, marroni o nere. • Il fondo della piscina e scivoloso ed è presente un	• Presenza di alghe.	• Trattare l'acqua con il cloro granulare (super-chlorinator). Controllare il pH e regolare il suo livello in base alle indicazioni fornite dal vostro rivenditore locale. • Aspirare o spazzolare leggermente il telo della piscina. • Verificare spesso l'acqua per mantenere i corretti livelli del cloro.
L'ACQUA DELLA PISCINA È FREDDA	• L'acqua non viene riscaldata a sufficienza per ottenere una temperatura gradevole.	• La piscina è stata installata in un luogo troppo ombreggiato o troppo vicino agli alberi. • Il calore non raggiunge l'acqua della piscina.	• Posizionate la vostra piscina in un luogo più esposto al sole soprattutto durante le ore più calde. • Coprire la piscina con il telo quando non viene usata.

GARANZIA LIMITATA

ALL'ATTENZIONE DEL CLIENTE – si prega di leggere con attenzione la presente dichiarazione e di conservare la ricevuta originale dell'acquisto insieme al certificate di garanzia. La ricevuta di acquisto è necessaria come prova di acquisto e per verificare da quanto tempo possiede il dispositivo

La Società garantisce tutti i componenti contenuti nel presente prodotto da difetti nei materiali e nella lavorazioni se utilizzati in modo normale e per un servizio normale, per un periodo di 180 giorni dalla data di acquisto, esclusivamente per il proprietario originale. Se uno qualsiasi dei componenti è stato sostituito dall'utente, danneggiato o utilizzato in modo errato, la garanzia per tali componenti non è valida. In questa situazione, l'utente verrà informato del costo delle parti di ricambio con le necessarie istruzioni per la gestione della pratica. Registrare la garanzia entro 30 giorni dall'acquisto su www.jilong.com per poter convalidare la sua garanzia.

Se nell'intervallo di tempo previsto si dovesse presentare un difetto chiaramente imputabile alla manifattura, la Società accetta di riparare o sostituire, a sua scelta, qualsiasi prodotto coperto da garanzia, a condizione che sia presentata una prova d'acquisto valida.

La presente garanzia limitata non è valida se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, o se il danno è provocato accidentalmente, è causato di cause di forza maggiore, da uso errato da parte dell'utente, negligenza o abuso, atti di vandalismo, uso errato di sostanze chimiche, esposizione a condizioni meteorologiche estreme o negligenza durante la configurazione o lo smontaggio del prodotto.

La società non può essere considerate responsabile del costo dell'installazione, della manodopera o delle spese di trasporto sostenute per la sostituzione di parti difettose. Inoltre, la presente garanzia limitata non copre eventuali modifiche non autorizzate del prodotto.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.

No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44, 00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

** fare riferimento al manuale della pompa filtrante, ad essa allegato, per informazioni sulla relativa garanzia.*

INFLATABLE'S EXPERT

TM

Prompt Set Zwembad

Instructiehandleiding

LET OP: LEES ALLE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Voordat u het zwembad in gebruik neemt zal een grondig begrip van deze richtlijnen u helpen om het karwei veilig en efficiënt uit te voeren.

Lees dit zorgvuldig en bewaar het voor latere naslag!

INHOUDSOPGAVE

Belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor gebruik van het zwembad. . 83 – 85

Prompt Set™ instructies om het zwembad in gebruik te nemen …. .86 – 88

Montage en bediening van de filterpomp**.**…..…….....…….89

Montage van de zwemtrap……..... ….89 – 90

Onderhoud en verzorging van Prompt Set™ zwembad en
water tijdens het seizoen ....91 – 92

Montage- en bedieningsinstructies voor de onderhoudskit..... 93

Montage- en bedieningsinstructies voor de stofzuiger..... 93

Het zwembad leeg laten lopen, demonteren en opslaan..... ...…..94

Problemen oplossen.....…….…..95

Beperkte garantie.....……..…….96

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

Lees en begrijp dit voordat u het zwembad gebruikt.

Om meer plezier te hebben van uw Prompt Set™ zwembad en de veiligheid te beschermen van degenen die zich in en bij het bad bevinden, is het nodig dat u altijd **NAUWKEURIG LET OP** de volgende veiligheids- en onderhoudsinstructies:

1) Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te letten op alle plaatselijke en landelijke wetten betreffende de veiligheid van een bovengronds zwembad VOORDAT hij begint met het opzetten en gebruiken van het bad. Dit zijn onder andere, maar niet uitsluitend, wetten van looppaden, hekken, afdekkingen, zwemtrappen, verlichting en de benodigde veiligheidsapparatuur. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten om hiervan verzekerd te zijn.
2) Gebruik geen zand bij de ingebruikname. Denkt u dat er iets nodig is om de **grond vlak te maken**, dan is uw locatie waarschijnlijk ongeschikt. LET U NIET OP DEZE WAARSCHUWING DAN KAN DAT IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL RESULTEREN.
3) Laat kinderen niet zonder toezicht in het bad. Zorg ervoor dat er ALTIJD een verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op de kinderen en op degenen die niet kunnen zwemmen. Zwem en baad niet alleen in het bad.
4) Sta NIET toe dat iemand in het bad duikt of springt. Spring niet in het bad vanaf een verhoogde oppervlakte. Het waterniveau in het bad is zeer laag en niet geschikt voor deze activiteiten. Houdt u zich niet aan deze instructies, dan kan dat resulteren in ernstig letsel en zelfs de dood.
5) Sta niet toe dat kinderen of volwassenen in of bij het bad meedoen een **ruwe** en andere agressieve spelletjes of activiteiten. Wordt deze richtlijn genegeerd dan kan dat resulteren in ernstig letsel voor degenen die zich in of om het bad bevinden.
6) Zorg steeds voor de juiste veiligheidsmiddelen in een omgeving die gemakkelijk toegankelijk is en in de buurt van het bad. Zorg dat noodtelefoonnummers duidelijk zichtbaar zijn, alsmede veiligheidsadviezen en regels (zoals “Niet springen en duiken” en “Niet alleen zwemmen”). Sta zwemmen niet toe tenzij de omgeving goed verlicht is.
7) De filterpomp van uw zwembad is bedoeld om vuil en andere deeltjes uit het water te verwijderen. Evenwel, om zeker te weten dat het water helder blijft, vrij van algen en vrij van schadelijke bacteriën, IS HET BELANGRIJK DAT U STEEDS ZORGT VOOR EEN GOEDE CHEMISCHE BEHANDELING. Raadpleeg de leverancier van het bad voor richtlijnen betreffende de veiligheid en het effectieve gebruik van chloor, shock, algendoders en andere chemicaliën.

8) Om irritatie van huis en ogen en letsel aan de baders te voorkomen, mogen nooit chemicaliën aan het water worden toegevoegd als er mensen in het bad zijn. Voeg geen chemicaliën en stoffen toe als u niet precies weet wat de juiste hoeveelheid is of welk type aan het water moet worden toegevoegd. Raadpleeg de leverancier voor duidelijke instructies en richtlijnen betreffende het gebruik van chemicaliën in het bad.

9) Het is zeer aan te bevelen het badwater geregeld te controleren om zeker te weten dat de pH en de chloorconcentratie goed zijn om veilig en met plezier te baden, de hele zomer door. Raadpleeg de leverancier van het bad voor de hulpmiddelen om een test uit te voeren en de gebruiksinstructies.

10) Alle apparatuur, waaronder de afwerking van het bad, de opblaasbare ring, slangen, afvoerdoppen, behuizing van de pomp (indien meegeleverd: afdekkingen, bodemkleed, ladders, onderhoudskit) en elektrische snoeren moeten geregeld geïnspecteerd worden op tekenen van corrosie, kwaliteitsvermindering, ontbrekende of gebroken onderdelen en ander mogelijke gevaren.

11) Een zwembad van Prompt SetTM is bedoeld om buiten het seizoen te worden opgeslagen. Woont u in ene land waar het bad niet het hele jaar zal worden gebruikt, dan is het ZEER AAN TE BEVELEN dat u het bad leegmaakt, grondig schoonmaakt en droogt, en voor de winter op een veilige plek opbergt. Hiermee verlengt u de levensduur van het bad en vergoot u de veiligheid gedurende de periode dat het bad niet in gebruik is.

12) Alle filtreringen zijn in overeenstemming met de installatiestandaard NF C 15-100 die specificeert dat alle elektrische apparaten binnen 3,5 meter van het bad met vrije toegang moeten werken op een lage spanning van 12V. Alle elektrische apparaten die met 220V gevoed worden moeten zich minstens 3,5 meter van de rand van het bad bevinden. Raadpleeg de fabrikant voor een verandering in een of meer elementen van het filtersysteem.

13) U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen! Het gevaar is groter voor kinderen onder 5 jaar. Ze zijn niet de enigen die een ongeluk kan overkomen. Wees erop voorbereid!

14) Toezicht en ingrijpen:
- Toezicht op de kinderen moet constant van nabij geschieden;
- Benoem een enkele veiligheidsopzichter;
- Zorg voor meer toezicht als er meerdere gebruikers in het zwembad zijn;
- Vraag om persoonlijke drijfmiddelen (voor degenen die niet kunnen zwemmen);
- Leer de kinderen zo vroeg mogelijk te zwemmen;
- Maak hals, armen en benen nat voor u in het water gaat;
- Zorg ervoor dat u opgeleid bent in levensreddende technieken, vooral voor kinderen;
- Sta kleine kinderen niet toe te duiken en te springen;

- Verbied rennen en ruwe spelletjes rondom het zwembad;
- Laat kinderen die niet kunnen zwemmen niet in het bad komen zonder zwemvest en armbandjes en zonder toezicht van een volwassene;
- Laat geen speelgoed bij of in het bad zonder toezicht;
- Houd het water schoon en helder;
- Bewaar de producten voor waterbehandeling buiten bereik van kinderen.

15) Zorg altijd voor:
- Een telefoon in de buurt van het bad zodat u de kinderen niet alleen hoeft te laten als de telefoon gaat;
- Een boei en een paal bij het bad.

16) De volgende apparatuur kan aan de veiligheid bijdragen:
- Een beschermend hekje waarvan de doorgang steeds gesloten is (een heg kan niet als een barrière worden beschouwd);
- Een handmatige of automatische beschermkap die goed gemonteerd en beveiligd is;
- Een elektronische detector die steeds in werking heft en die waarschuwt als er iemand door het hek komt of in het water valt. Geen van deze hulpmiddelen kan echter continu toezicht vervangen.

17) Als er een ongeluk gebeurt:
- Haal het kind direct uit het water;
- Roep direct hulp en volg de adviezen op;
- Vervang natte kleren door hete dekens.

18) Onthoud en bewaar de noodnummers bij het bad:
- Brandweer : (18 voor Frankrijk);
- Ambulance (ER) : (15 voor Frankrijk);
- Vergiftigingscentrum.

19) Zet het zwembad nooit in de open lucht.



PROMPT SET™ INSTRUCTIES OM HET ZWEMBAD IN GEBRUIK TE NEMEN

1. KIES EEN PLAATS

Het is beslist nodig dat u de juiste plek voor het bad kiest VOORDAT u het met water vult, zodat u verzekerd bent van een gemakkelijke ingebruikname en probleemloos gebruik van het nieuwe Prompt Set zwembad. Kies een plek die *streng* voldoet aan de volgende richtlijnen:

A. Zorg ervoor dat de omgeving stevig is, vlak, (geen kuilen en hopen in de grond) en precies horizontaal, met een helling van hoogstens 3° op elk punt. **WAARSCHUWING:** Staat het bad niet op een vlakke ondergrond, dan kan het gaat lekken, onregelmatigheden vormen of ineenzakken, met als gevolg schade aan eigendommen en ernstig letsel voor degenen in en om het bad! Gebruik geen **ZAND** of een ander middel onder het bad om de grond vlak te maken!



B. Zorg ervoor dat de omgeving geheel vrij is van stokken, stenen, scherpe voorwerpen en andere vreemde voorwerpen.

C. Selecteer een plek die niet direct onder hoogspanningslijnen of bomen is. Vermijd ook ene plek met ondergrondse buizen, lijnen of kabels, van welke aard dan ook. **LET OP:** Het bad moet toegankelijk zijn voor een stopcontact van 110 of 230 volt wisselspanning dat beschermd is met een aardlekschakelaar (ALS). Het bad moet op minstens 3 m van het stopcontact zijn,maar niet verder dan de lengte van het snoer van de filterpomp. In geen geval mag een verlengsnoer worden gebruikt om een grotere afstand te overbruggen.

D. Is er een bodemdoek geleverd met het zwembad, dan wordt het gebruik ervan zeer aanbevolen. Het doek beschermt het bad tegen schade door plantengroei, scherpe voorwerpen en afval. **LET OP:** Kies de plaats zorgvuldig, want het gras en andere begroeiing onder het doek zal niet blijven leven. Probeer verder te vermijden dat het doek zich bevindt op een plek met agressieve plantensoorten die door het doek kunnen groeien.

E. Kies zo mogelijk een open plaats op uw grond die in de zon licht. Het water wordt erdoor verwarmd.

2. HET BAD IN GEBRUIK NEMENEN MET WATER VULLEN

Nadat met zorg een geschikte plaats voor het zwembad gekozen is, gaat u als volgt te werk. LET OP: Er zijn twee personen nodig (volwassenen) om het bad klaar te maken en snel binnen 30 minuten te vullen.

A. Is het bad geleverd met een grondzeil, vouw dat dan zorgvuldig uit en leg het op de gekozen plek neer. Zorg ervoor dat het doek gelijkmatig is uitgespreid, zonder zichtbare kreukels of hobbels.

B. Zet het bad op het grondzeil (indien aanwezig) met de aansluiting aan de kant waar u de filterpomp wilt zetten. Het is belangrijk dat u het bad richt op het stopcontact van waaruit de filterpomp gevoed wordt. Zorg ervoor dat het netsnoer van de pomp lang genoeg is om bij het stopcontact te komen. Zorg e rook voor dat de afvoeropening zich bevindt op de juiste plek om na het seizoen het water aft e voeren. **LET OP:** SLEEP NIET MET HET BAD, WANT HET BAD KAN DAN SCHEUREN OF ANDERSZINS BESCHADIGD RAKEN. We dragen geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat het bad verkeerd behandeld is of de instructies niet goed zijn opgevolgd.



C. Vouw het bad zorgvuldig uit, spread de wanden en de bodem uit en maak ze zo glad mogelijk. OPEMRKING: Dit gaat het makkelijkst op een warme, zonnige dag. Is er tijd voor, leg het uitgevouwen bad dan een uur of meer in direct zonlicht, zodat het materiaal flexibel wordt.

D. Pomp de bovenste ring op en houd hem in het midden van (de bovenste ring moet binnen de omtrek van de bodem van het bad blijven). ZEER BELANGRIJK: de bovenste ring moet tot ongeveer 85 % van de capaciteit gevuld worden. Probeer NIET de ring verder op te pompen. Wordt de bovenste ring t ever opgepompt dan kan hij barsten en kan er schade ontstaan aan de naden van de ring.



E. Steek de meegeleverde stoppen in de binnenzijde van het zwembad, in de aansluitingen van de filterpomp en de afvoeropening.

F. Vul het bad met niet meer dan 2,5 cm water en leg alle kreukels in de bodem vlak door (aan de binnenkant van het bad) naar buiten te duwen waar de bodem en de wand van het bad aan elkaar zitten of door (aan de buitenkant van het bad) onder het bad de boden te grijpen en de bodem naar buiten te trekken.

G. Bent u tevreden en zijn zo veel mogelijk kreukels verwijderd, vul het bad dan verder. **BELANGRIJK:** VOORDAT U VERDERGAAT met vullen, controleert u of de plek VOLDOENDE VLAK EN HORIZONTAAL is. Als u tijdens het vullen merkt dat het water zich ongelijk verzamelt, dan staat het bad, en hetzelfde geldt als het bord ovaal of eivormig wordt. STOP DIRECT MET VULLEN, want de gekozen plek is niet vlak genoeg of de wanden zijn niet goed naar buiten gedrukt. Laat het bad leeglopen en kies een andere plek. Probeer **NOOIT** het bad te verplaatsen terwijl er water in is, want daardoor kan persoonlijk letsel ontstaan.

H. De wanden van het pad komen omhoog terwijl u het vult. Het is verstandig het bad geregeld in de gaten te houden om zeker te weten dat er geen lekken zijn en dat het bad gelijkmatig gevuld wordt.



I. Vul het bad verder met water totdat het water tegen de ONDERZIJDE van de opblaasbare ring komt en de zijden glad en stevig zijn. Probeer **NIET** het bad verder te vullen. **LET OP:** Is het bad gevuld, laat dan de zwemmers niet tegen de opblaasbare ring leunen, liggen of erop springen. Het bad zou erdoor kunnen inzakken!



Opmerking: Is het bad voor de duur van het seizoen met water gevuld, let er dan op dat het niet te ver gevuld wordt door regenwater of anderszins. Mocht dit gebeuren, dan moet het overtollige water zo snel mogelijk afgevoerd worden. Het water mag nooit hoger staan dan de onderrand van de opblaasbare ring.

3. MONTAGE EN BEDIENING VAN DE FILTERPOMP

Het is nu tijdom de handleiding van de filterpomp te raadplegen. Dit boekje geeft u uitdrukkelijke instructies over het ingebruiknemen en bedienen van de filterpomp die geleverd is met uw Prompt Set zwembadsysteem. Denk eraan dat de filterpomp speciaal bedoeld is om vuil en andere kleine deeltjes van het zwembad te verwijderen. De filterpomp alleen zal het water niet kristalhelder en hygiënisch houden. Daarvoor moet u chemicaliën aan het water toevoegen en geregeld een schoonmaakbeurt uitvoeren, zoals skimmen en stofzuigen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de twee plastic invoer- en uitvoerdelen in de bekleding van het zwembad zijn gestoken tot u klaar bent met het monteren van de filterpomp.

4. MONTAGE VAN DE ZWEMTRAP

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ZWEMTRAP
NAUWKEURIG LEZEN VOOR GEBRUIK!

BELANGRIJK: MAXIMALE BELASTINGSFACTOR

De trap is bedoeld voor een persoon met een maximaal gewicht van 136 kg.

LET OP:

- Zorg ervoor dat de trap steeds wordt gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- SPEEL NIET OP DE TRAP.
- Wees voorzichtig als u op en neer klimt, houd het lichaam midden tussen de twee rails.
- Houd u stevig vast. Gebruik beide handen bij het klimmen.
- Klim alleen via de treden op de trap.
- Niet overbelasten.
- Gebruik de trap niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is.
- Verwijder de trap direct na gebruik uit het bad. Berg de ladder op een veilige plaats op, buiten bereik van kinderen.
- GEVAAR! METAAL GELEIDT ELEKTRICITEIT! Laat de trap niet in contact komen met spanningvoerende draden.
- Zorg ervoor dat de trap geheel volgens de instructies gemonteerd is.
- Zet hem op een stevige, vlakke ondergrond. Niet gebruiken op een gladde ondergrond waar de trap instabiel zou kunnen zijn. Zet de trap niet op een andere ondergrond dan een stevige, horizontale bodem. Zet de trap niet op een plek waar hij in contact kan komen met openende deuren.
- De trap moet door een volwassene gemonteerd worden.

INSPECTIE

- Inspecteer de trap na ontvangst en voor ieder gebruik. Klik niet op een beschadigde, gebogen of gebroken trap. Zorg ervoor dat alle onderdelen in een veilige bedrijfsconditie zijn.
- Zorg ervoor dat alle ringetjes, verbindingen, moren en bouten stevig vastzitten en dat treden, bomen en leuningen veilig zijn.
- Houd de trap schoon, vrij van vet, olie, modder, sneeuw, natte verf en gladde materialen. Trek schoenen met leren zolen uit, want die maken het klimmen van de trap gladder.
- Maak geen tijdelijke reparaties van beschadigde of ontbrekende onderdelen.
- Vernietig de trap als hij gebroken of versleten is, of als hij blootgesteld is geweest aan brand of chemische corrosie.

JUISTE OPSLAG

- Bewaar de trap op een veilige, droge plek.
- Bewaar geen materialen op de trap.
- Houd de trap schoon en vrij van vreemde materialen.

Lees, voordat u dit object gebruikt, nauwkeurig de details van deze handleiding voor montage en de veiligheidsregels.

VEILIGHEIDSREGELS

- Zet de trap op een stevige, vlakke ondergrond.
- Laat slechts een persoon tegelijk op de trap.
- De trap MOET gemonteerd worden volgens de instructies van de fabrikant.
- GEVAAR: Duik niet van de trap. Spring niet van de trap.
- Kijk naar de trap als je in of uit het bad gaat.
- Om verdrinking te voorkomen – zwem niet door, achter of om de trap.
- De trap mag alleen worden gebruikt met het Prompt Set zwembad waarmee hij verkocht is.
- De maximale belasting van de trap is 136 kg.

GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE

Schroevendraaier

LET OP: Gebruikt u een elektrische schroevendraaier, pas dan op dat u niet tijdens de montage in aanraking komt met water.

5. ONDERHOUD EN VERZORGING TIJDENS HET SEIZOEN

Zoals gezegd, uw zwembad wordt geleverd met een zeer efficiënte en effectieve filterpomp die er voor zorgt dat het water vrij blijft van rondrijvend vuil en andere deeltjes. Echter, de filterpomp is nog maar een deel van het onderhoud van uw zwembad en de verzorging van het water. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, het hele jaar door, volgt u de volgende aanwijzingen op:

A. Goed en consequent gebruik van chemicaliën is nodig om te verzekeren dat de pH van het water goed blijft. Verder verhindert u met chemicaliën de groei van schadelijke bacteriën en algen in het water, en helpt u de filterpomp om het water kristalhelder te houden. Chemicaliën die nodig kunnen zijn voor uw zwembad zijn onder andere:

1) Chloor, als tablet, korrels of vloeibaar: Desinfecteert het water en verhindert de groei van algen.
2) pH-regelende chemicaliën: Deze worden gebruikt om de pH op het juiste niveau te houden, dat wil zeggen dat de zuurgraad van het water hoger of lager wordt.
3) Algdodende middelen: Deze chemicaliën zorgen voor het doden van algen.
4) “Shock” (Superchlorinator): Elimineert bepaalde organische en andere verbindingen die de helderheid van het water negatief beïnvloeden.

Om details te verkrijgen over het gebruik van chemicaliën, raadpleegt u een verkoper van zwembaden en zeg daarbij hoe veel water zich in uw zwembad bevindt. Geef desgewenst een monster van het water. Hij kan u dan de juiste instructies geven over: 1) welke chemicaliën u moet kopen, 2) hoe veel chemicaliën u moet kopen en 3) hoe u de chemicaliën veilig en effectief gebruikt.

B. Laat chloor niet in contact komen met de bekleding van het bad voordat het volledig is opgelost. Dat betekent dat u chloor in korrel- of tabletvorm eerst in een emmer water moet oplossing voordat u het in het zeembad gooit en dat u vloeibare chloor langzaam en gelijkmatig in het water giet op verschillende plaatsen langs de omtrek. **GEVAAR:** Voeg NOOIT water aan de chemicaliën toe. IN PLAATS daarvan doet u de chemicaliën bij het water. Meng verder geen chemicaliën bij elkaar maar doe zee en voor een in het zwembad en laat ze grondig mengen voordat u meer chemicaliën toevoegt.

C. We adviseren een testkit te kopen en het water geregeld te testen om zeker te weten dat de pH en de hoeveelheid chloor juist zijn. Uw zwembadleverancier kan u informatie geven over de aankop van een testkit dat het best aan uw eisen voldoet. OPMERKING: Een te hoge hoeveelheid chloor of een te lage pH (zuur) kan de bekleding van uw zwembad beschadigen. Neem dus direct actie als uit de test blijkt dat die conditie zich voordoet.

D. Wilt u groter deeltjes uit het zwembad verwijderen en de binnenkant van de bekleding schoonmaken, dan gaat dat veel eenvoudiger met een zwembadonderhoudskit van Prompt Set, die geleverd wordt met een skimmer voor bladeren en een door de tuinslang aangedreven stofzuiger. Een onderhoudskit wordt als bonus meegeleverd in de grotere zwembaden van Prompt Set en wordt apart als toebehoren verkocht.

E. Controleer de cartridge van de filterpomp eens in de twee weken (of vaker in perioden van intensief gebruik) om vast te stellen of hij moet worden schoongemaakt of gerepareerd. Is de kleur van de cartridge niet meer wit, probeer hem dan schoon te spuiten met een krachtige straal uit de tuinslang. Kan de cartridge zo niet worden schoongemaakt, dan moet hij vervangen worden. Wordt de cartridge niet geregeld schoongemaakt en/of vervangen, dan zal de filterpomp minder effectief werken en de levensduur korter zijn.

F. Tenslotte nog twee eenvoudige manieren om te verhinderen dat er vuil in het water van het zwembad komt:
1) Vraag of familieleden en vrienden om vuil en zonnebrandolie af te spoelen voor ze in het water gaan.
2) Heeft het zwembad een afdekking, gebruik die dan steeds als het zwembad niet in gebruik is. Dat voorkomt dat er door wind en andere elementen vuil in het zwembad wordt achtergelaten. Bovendien verhindert het dat het bad door regenwater voller wordt dan is toegestaan.

WAARSCHUWING: Worden de onderhoudsregels genegeerd dan kan dat resulteren in een ernstig risico voor de gezondheid, vooral voor de kinderen.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE ONDERHOUDSKIT

BELANGRIJK: LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES VOLLEDIG VOORDAT U MET DE MONTAGE BEGINT.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE SKIMMER

1. De skimmer gebruikt dezelfde schachtdelen als de stofzuiger.
2. Het skimmernet heeft een plastic veer (M-4) die verbinding maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in het net tegenover de gaten die in de schacht zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op het net glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten **valt**.
3. Zwaai met het skimmernet langzaam over de oppervlakte van het bad om drijvende bladeren e.d. te verwijderen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER

1. Sluit de tuinslang aan op de waterleiding en draai de kraan open.

OPMERKING: De waterdruk kan plaatselijk verschillen en het is dan ook nodig experimenteel vast te stellen hoe ver de kraan moet worden opengedraaid om optimaal schoon te maken.

2. Zwaai zachtjes over de bodem van het zwembad tot alle vuil verwijderd is.
3. Draai de waterkraan “DICHT”, verwijder de stofzuiger uit het bad, verbreek de verbindingen en bewaar de tuinslang op een veilige plaats.
4. Maak de vuilopvangzak los, leeg hem en maak hem schoon. Laat de opvangzak drogen. Monteer de opvangzak weer op de schoonmaakkop.
5. Bewaar de stofzuiger op een plek waar hij geen gevaar voor de veiligheid vormt.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER

1. Monteer de schacht door de delen aan elkaar te monteren.
2. De schoonmaakkop (M-3) heeft een plasticveer (M-4) die verbinding maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in de schoonmaakkop tegenover de gaten die in de Schacht zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op de schoonmaakkop glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten valt.
3. Verwijder de papieren beschermhoes van de borstel (M-6) en klik hem in de geblokkeerde positie aan de onderkant van de schoonmaakkop (M-3).
4. Bindt de vuilopvangzak (M-2) op de schoonmaakkop, tegenover de aansluiting van de tuinslang, net als met schoenveters.
5. Afhankelijk van het type van de tuinslang wordt de slang aangesloten tegenover de opvangzak.

BELANGRIJK: de platte ring (M-5) moet in de koppeling gemonteerd worden voordat de tuinslang wordt aangesloten.

6. Monteer de slang op de paal door hem in de slangklem (M-1) te steken die met de kit is meegeleverd.
7. De stofzuiger is nu gereed voor gebruik.

6: HET ZWEMBAD BUITEN HET SEIZOEN OPBERGEN (LEEG LATEN LOPEN, DEMONTEREN EN JUISTE OPSLAG)

A. Zorg ervoor dat de elektriciteitsverbinding met de filterpomp verbroken is.

B. Controleer om te verzekeren dat de afvoerstop stevig aan de binnenkant van het zwembad zit.

C. Maak de tuinslang vast aan het verloopstuk en leg het andere uiteinde op een plaats waar het water veilig kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld in een afvoerputje op straat. Denk eraan dat het uiteinde van de slang zich lager moet bevinden dan de bodem van het bad om al het water te kunnen afvoeren.

D. Steek de meegeleverde stoppen in de invoer en uitvoer, aan de binnenkant van het bad en verwijder de slangen van de filterpomp.

E. Monteer het verloopstuk van de slang op de afvoeropening door het verloopstuk rechtsom te draaien.

F. Open de afvoerstop aan de binnenkant van het bad en het water stroomt direct weg.

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet in de buurt van de wateruitvoer staan terwijl het bad leegloopt. Door de stroom kunnen de kinderen worden weggeduwd.

G. Maak de slang en het verloopstuk los als het bad leeg is.

H. Doe de afvoerstop terug aan de binnenkant van het bad.

I. Zorg ervoor dat de bekleding van het bad geheel droog is voordat u het bad opvouwt voor winteropslag. Legt u het bad een paar uur in de zon dat is het sneller schoon en droog en gemakkelijker op te vouwen. (Proveer het bad niet op te vouwen als het niet geheel droog is, want dat leidt tot schimmelgroei tijdens de tijd dat het bad opgeslagen is.)

J. Denk eraan date en goede winteropslag essentieel is om uw investering in het Prompt Set zwembad te beschermen. Is het bad leeg en droog, dan met het zorgvuldig worden opgevouwen en in een grondzeil worden gerold (indien beschikbaar) of een ander beschermend materiaal. Het bad en alle toebehoren, zoals de pomp, afdekking, grondzeil, trap, slangen, klemmen en ijzerwaar moeten bij elkaar worden bewaard en binnenshuis bewaard worden, op een redelijk warme, droge en weerbestendige plaats.

Prompt Set™ zwembad

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OMSCHRIJVING	OORZAAK	REMEDIE
GEVULD ZWEMBAD IS NIET ROND	• Het bad heeft een ovale, rechthoekige of **eivormige** vorm. • Het bad staat op een helling of het waterniveau is niet overal gelijk.	• Kreukels in de bodem of de bekleding die voor het vullen niet goed verwijderd zijn. • Wanden zijn niet goed **naar buiten gedrukt** terwijl het bad gevuld werd, waadoor de omtrek van de bovenste ring zich buiten de wanden bevindt. • Bad staat op een ongelijke of hellende bodem.	• Laat het bad tot een diepte van 2,5 cm leeglopen en maak zo veel mogelijk kreukels plat. • Laat het bad tot een diepte van 2,5 cm leeglopen en duw tegen de wanden tot ze zich buiten de omtrek van de bovenste ring bevinden. • Zorg ervoor dat de grond onder het bad vlak is, horizontaal, zonder molshopen.
GEKLEURD WATER	• Water wordt blauw, bruin of zwart als het behandeld wordt met chloor.	• Het chloor oxideert mineralen in het water. Dat kan gebeuren met water van verschillende bronnen.	• Zorg ervoor dat de pH de juiste waarde heeft. • Laat het filter lopen tot het water helder is. • Maak de cartridge geregeld schoon.
DEELTJES IN HET WATER	• Water ziet er **melkachtig** of bewolkt uit.	• “Hard water” veroorzaakt door een hoge pH. • Onvoldoende chloor. • Vreemd afval in het water. • De zwemmers maken hun voeten niet schoon voor ze in het water gaan.	• Stel de pH in. Vraag een leverancier van zwembaden voor de juiste waterbehandeling. • Zorg voor het juiste chloorgehalte. • Reinig of vervang het filter. • Spuit het vuil weg met een krachtige waterslang.
WATERNIVEAU IS STEEDS TE LAAG	• er lijkt dagelijks water verloren te gaan.	• Scheur of gat in de bekleding. • Scheur of gat in de slang van de filterpomp. • Slangklemmen te los. • Verdamping door de hoge zomertemperatuur.	• Zoek het gat en repareer het met de meegeleverde reparatiekit. • Repareer of vervang de slangen. • Zet alle slangklemmen vast. • Dek het zwembad af als het niet in gebruik is.
ALGEN	• Water heft een groene tint. • Groene, bruine en zwarte punten op de bekleding van het bad. • Bodem van het bad is glad en/of er is een onplezierige geur.	• Algen in het water.	• Gebruik een “shock”-behandeling (superchlorinator). Controleer de pH en vraag uw zwembadleverancier om instructies voor het bijstellen. • Zuig of schrob de bekleding van het bad schoon. • Test het water vaak om het chloorgehalte te controleren.
WATER IS KOUD	• Water warmt niet op tot een comfortabele temperatuur om te zwemmen.	• Bad staat op een schaduwplek, tussen de bomen. • De warmte ontsnapt uit het water.	• Zet het bad op een plaats waar het maximaal blootstaat aan zonlicht. • Dek het bad af als het niet in gebruik is.

BEPERKTE GARANTIE

Rond zwembad met stalen frame

LET OP, KOPER – Lees deze verklaring nauwkeurig door en bewaar het reçu van de winkel met dit garantiecertificaat. Uw reçu is nodig als bewijs van aankoop en om te controleren hoe lang u eigenaar van het zwembad bent geweest.

Wij garanderen alle onderdelen die worden geleverde met het Rond zwembad met stalen frame (behalve de filterpomp*) tegen defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud, voor een periode van 180 dagen vanaf de datum van aankoop, uitsluitend voor de oorspronkelijke eigenaar. Als een van de onderdelen door de klant is vervangen, beschadigd of misbruikt, is de garantie op dat onderdeel niet meer geldig. In dat geval zullen we u informeren over de kosten van vervanging en hoe u te werk moet gaan. Registreer op www.jilong.com de garantie binnen 30 dagen na aankoopdatum om uw garantie geldig te maken.

Treedt er tijdens de geldende tijdsduur een controleerbaar defect op, dan zullen wij elk rond zwembad met stalen frame onder garantie repareren of vervangen, mits een geldig bewijs van aankop kan worden getoond.

Deze beperkte garantie is niet geldig als het bad commercieel is gebruikt, als de schade door een ongeval is ontstaan, door een van buiten komende oorzaak, misbraak door de klant, verwaarlozing, vandalisme, onjuist gebruik van chemicaliën, blootstelling aan extreme weersomstandigheden of onachtzaamheid tijdens de montage of demontage van het bad.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de kosten van montage (waaronder water), arbeid, of transport van wegen het vervangen van defecte onderdelen. Deze beperkte garantie geldt verder niet voor onbevoegde wijzigingen aan het zwembad.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44, 00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

Zie de handleiding van de filterpomp voor de garantiegegevens van de filterpomp.